

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Ventilators. Mit diesem stabilen und flüsterleisen Ventilator können Sie der Sommerhitze ihren Schrecken nehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bodenventilator VT-341.B
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	105 W
Durchmesser	45 cm
Luftdurchsatz	60 m ³ / min.
Geschwindigkeitsstufen	3
Schalldruckpegel	68 dB
Drehgeschwindigkeit	1.300 U/Min

Verwendung

1. Stellen Sie den Ventilator auf einen festen, ebenen Untergrund.
2. Verbinden Sie den Ventilator mit der Stromversorgung.
3. Richten Sie ihn aus, indem Sie ihn an seinem Gestell leicht nach oben und unten bewegen.
4. Schalten Sie ihn ein, indem Sie eine der vier Tasten an der Rückseite drücken:

[0]	Gerät ausschalten
[1]	Niedrige Geschwindigkeit
[2]	Mittlere Geschwindigkeit
[3]	Hohe Geschwindigkeit

Pflege und Reinigungshinweise

1. Schalten Sie den Ventilator aus.
2. Trennen Sie den Ventilator von der Stromversorgung.
3. Öffnen Sie die Sicherheitsschraube (Mitte, unten) mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Entfernen Sie Mutter und Schraube und bewahren Sie sie gut auf.
4. Öffnen Sie die sechs seitlichen Klammern des Frontgitters.
5. Nehmen Sie das Frontgitter ab.
6. Reinigen Sie Gitter und Rotoren mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls eine milde Seife.
7. Trocknen Sie alles mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
8. Setzen Sie das Frontgitter wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen für die Sicherheitsschraube passend aufeinanderliegen.
9. Setzen Sie die Sicherheitsschraube und -mutter wieder ein. Ziehen Sie beide wieder fest an.
10. Schließen Sie die Seitenklammern.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Ventilator.
- Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern bedienen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Poliermittel oder andere beizende Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3530 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3530 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur. Avec ce ventilateur stable et silencieux, soyez prêt à affronter les chaleurs estivales avec un vent de fraîcheur bienfaiteur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur de sol VT-341.B
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	105 W
Diamètre	45 cm
Débit d'air	60 m ³ /min
Niveaux de vitesse	3
Niveau de pression acoustique	68 dB
Vitesse de rotation	1300 tours/mi- nute

Utilisation

1. Placez le ventilateur sur une surface plane et stable.
2. Branchez le ventilateur à une prise électrique.
3. Orientez-le dans la position de votre choix en l'inclinant vers le haut ou vers le bas.
4. Allumez-le en appuyant pour cela sur l'un des quatre boutons situés à l'arrière :

[0]	Éteindre l'appareil
[1]	Vitesse faible
[2]	Vitesse moyenne
[3]	Vitesse élevée

Consignes de nettoyage et d'entretien

1. Éteignez le ventilateur.
2. Débranchez le ventilateur de l'alimentation électrique.
3. Dévissez la vis de sécurité (au milieu, en bas) à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Enlevez l'écrou et la vis, et conservez-les dans un endroit sûr.

4. Ouvrez les six pinces latérales de la grille de façade.
5. Enlevez la grille de façade.
6. Nettoyer la grille et les pales du rotor à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide. Utilisez un savon doux si nécessaire.
7. Séchez ensuite chaque élément à l'aide d'un chiffon doux et sec.
8. Remettez la grille de façade en place. Veillez à ce que les trous pour la vis de sécurité soient bien en face l'un de l'autre.
9. Remettez la vis de sécurité et l'écrou en place. Resserrez fermement les deux.
10. Fermez les pinces latérales.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'introduisez jamais d'objet ni vos doigts dans le ventilateur !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Avant de déplacer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques, d'agent de polissage ni d'autres liquides abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles

restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3530 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.06.2016