

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kaffeemühle. Die handliche, formschöne Kaffeemühle wurde mit höchster Sorgfalt für Sie entwickelt und in bester Qualität produziert. Sie verfügt über ein langlebiges Keramik-Kegel-Mahlwerk. Damit können Sie die Kaffeebohnen aromaschonend und mit gleichmäßiger Körnung mahlen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kaffeemühle optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Kaffeemühle
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Handkurbel
2. Schiebedeckel
3. Einfülltrichter
4. Auffangbehälter
5. Grifffläche

**Verwendung**

1. Öffnen Sie den Schiebedeckel auf dem Einfülltrichter, indem Sie ihn zur Seite schieben. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Einfülltrichter. Schieben Sie den Deckel wieder zu.
2. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, um die Bohnen zu mahlen. Mitunter kann es vorkommen, dass kleine Kaffeebohnenreste im Mahlwerk zurückbleiben. In solch einem Fall drehen Sie die Kurbel zweimal gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu lösen. Anschließend drehen Sie die Kurbel wieder im Uhrzeigersinn.
3. Um die Kaffeemühle zu öffnen, umfassen Sie mit der Hand die Grifffläche in der Mitte der Kaffeemühle und drehen Sie den Auffangbehälter nach links. Nun können Sie den Auffangbehälter abnehmen und das frisch gemahlene Kaffeepulver entnehmen.

Reinigung**HINWEIS:**

Sie sollten das Mahlwerk Ihrer Kaffeemühle mindestens einmal im Jahr reinigen. Das Öl, das in Kaffeebohnen enthalten ist, setzt sich im Laufe der Zeit im Mahlwerk ab und kann Ihrem Kaffee einen „ranzigen“ Geschmack verleihen.

Um das Mahlwerk zu reinigen, mahlen Sie einige Körner rohen, ungekochten Reis. So lösen Sie die Ölrückstände des Kaffees im Mahlwerk auf die beste und umweltfreundlichste Weise. Anschließend mahlen Sie einige Bohnen und schon ist Ihre Kaffeemühle wieder einsatzbereit.

Wenn Sie den Auffangbehälter säubern wollen, spülen Sie ihn unter fließendem heißem Wasser aus und trocknen Sie ihn danach sorgfältig. Achten Sie stets darauf, dass der Auffangbehälter vor der nächsten Benutzung absolut trocken ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce moulin à café à la fois pratique et esthétique a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin et dans le respect de la qualité. Il est doté d'un broyeur en céramique prévu pour une longue durée d'utilisation qui vous permet d'obtenir une mouture régulière des grains de café tout en préservant leur arôme.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à café
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Manivelle
2. Couvercle
3. Goulot de remplissage
4. Réservoir collecteur
5. Poignée

**Utilisation**

1. Ouvrez le couvercle du goulot de remplissage en le faisant glisser sur le côté, puis versez des grains de café dans le goulot de remplissage. Refermez le couvercle.
2. Pour mouliner les grains, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Il peut arriver que des morceaux de grains de café restent coincés dans le broyeur. Dans ce cas, faites faire deux tours à la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites ensuite tourner la manivelle à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Pour ouvrir le moulin à café, saisissez la poignée située au milieu de l'appareil et tournez le réservoir collecteur vers la gauche. Vous pouvez maintenant retirer le réservoir collecteur et vider le café fraîchement moulu.

Nettoyage**NOTE :**

Le moulin à café doit être nettoyé au moins une fois par an. En effet, la graisse contenue dans les grains de café se dépose au fur et à mesure dans le broyeur et peut donner un goût rance au café.

Pour nettoyer le broyeur, il suffit de mouliner quelques grains de riz crus. Cette méthode simple et écologique permet de retirer efficacement les dépôts de graisse du broyeur. Broyez ensuite quelques grains de café, et votre moulin est prêt à être utilisé à nouveau.

Pour nettoyer le réservoir collecteur, rincez-le à l'eau chaude puis séchez-le soigneusement. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre en place.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !