

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Kaffeepresse. Endlich genießen Sie den guten starken Kaffee aus der Kaffeepresse auch unterwegs. Der Kaffeedrucker ist in einem doppelwandigen Isoliergefäß untergebracht: innen extrem temperaturbeständiges Borosilikatglas, außen Kunststoff. So bleibt der Kaffee heiß und Ihre Finger kühl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mini-Kaffeepresse optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Kaffeepresse mit doppelwandigem Innengefäß
- Deckel mit Halterung für Edeltahlsieb
- Edeltahlsieb
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Reinigen Sie die Teile der Kaffeepresse vor der ersten Benutzung. Verwenden Sie hierfür keine scharfen Reinigungsmittel und reinigen Sie die Kaffeepresse nur von Hand, nicht in der Spülmaschine.
2. Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeepulver in den kleineren der beiden Behälter und platzieren Sie ihn im großen Behälter.
3. Füllen Sie nun das kochende Wasser in den inneren (kleineren) Behälter, achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr als 380 ml verwenden. Diese Menge ergibt zwei Tassen Kaffee oder vier Espresso.
4. Schrauben Sie den Deckel mit dem Sieb auf die Behälter und lassen Sie das Wasser und den Kaffee ca. 5 Minuten ziehen, bevor Sie mit der Pressung beginnen. Belassen Sie das Sieb knapp unter dem Deckel und drücken Sie es noch nicht herunter.
5. Nach 5 Minuten Ziehzeit drücken Sie das Sieb langsam und gleichmäßig nach unten, bis der Kaffeesatz am Boden zu erkennen ist.
6. Platzieren Sie die Halterung des Siebes in der Ausbuchtung im Deckel, damit sie nicht beim Einschenken stört.

Reinigung und Pflege

Nehmen bzw. schrauben Sie die einzelnen Teile der Kaffeepresse auseinander und spülen Sie die Einzelteile von Hand. Spülen Sie alles sorgfältig aus und achten Sie darauf, dass keine Kaffeereste mehr im Sieb bleiben.

**HINWEIS:**

Die Einzelteile sind nicht spülmaschinenfest! Immer von Hand spülen!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Außenseite des Produkts fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Achten Sie darauf, dass der Verschluss immer korrekt sitzt, um ein Auslaufen des Kaffees zu verhindern. Achtung! Der Kaffee ist sehr heiß und kann zu Verbrennungen führen.
- Sollten Sie die Kaffeepresse im Auto mitnehmen, nutzen Sie die entsprechenden Halterungen in Ihrem Auto. Platzieren Sie sie während der Fahrt niemals zwischen Ihren Beinen oder unbefestigt auf einem Sitz.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

