

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Essensbehälters für NC-3660 & NC-3661. Sie können den Essensbehälter für die Zubereitung von Speisen in den beiden Döner- und Schaschlik-Grills für zu Hause verwenden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Essensbehälter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Essensbehälter mit Schraube
- Bedienungsanleitung

Sie können den Essensbehälter in folgenden Grills verwenden:
NC-3660 – Döner- und Schaschlik-Grill für zu Hause
NC-3661 – Döner- und Schaschlik-Grill für zu Hause

Essensbehälter verwenden



- Platzieren Sie den oder die zusätzlichen Essensbehälter auf dem Grillspieß. Ziehen Sie die Schraube/n fest an.
- Setzen Sie dann die Grillspieß-Essensbehälter-Kombination in den Grill ein. Die Spitze des Grillspießes setzen Sie in das Loch in der Fettauffangschale und das eingekerbte Ende schieben Sie in die Aufhängung unter dem Gehäusedach.
- Befüllen Sie den oder die Essensbehälter mit Speisen, die Sie grillen bzw. erwärmen möchten.
- Stellen Sie den Timer auf die entsprechende Zeit ein. Der Grillvorgang beginnt automatisch.
- Nachdem der Grillvorgang beendet ist, stellen Sie sicher, dass der Timer-Schalter auf der Position **Off** steht und trennen Sie den Grill von der Stromversorgung.
- Achtung Verbrennungsgefahr!
Benutzen Sie geeignete Topflappen oder Küchenhandschuhe, um die Speisen mit geeignetem Besteck (z.B. Gabel oder Schöpfkelle) aus dem Essensbehälter zu nehmen. Servieren Sie die Speise auf einem Teller oder einer Platte.

Reinigung und Pflege

- Lassen Sie den/die Essensbehälter immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn/sie reinigen.
- Nehmen Sie den/die Essensbehälter aus dem Grill heraus und reinigen Sie ihn/sie mit einem Spültuch oder Schwamm in Wasser mit ein wenig Spülmittel.
- Trocknen Sie den/die Essensbehälter anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

