

Estimado cliente,

gracias por comprar este mini refrigerador. Cálido o frío, su nuevo mini refrigerador le proporciona todo lo que necesita y puede usarse de muchas maneras en casa y mientras viaja.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo mini refrigerador.

Alcance de entrega

- Mini nevera
- Cable de alimentación de CC (cable de CC para toma de a bordo de 12 V)
- Cable de alimentación de CA (cable de CA para toma de corriente doméstica de 220 V / 240 V)
- Operación manual

Variantes de producto:


- NC-3401: Mini frigorífico 12 V / 230 V, con función mantener caliente, plateado
- NC-3728: Mini frigorífico 12 V / 230 V, con función mantener caliente, azul
- NC-3729: Mini frigorífico 12 V / 230 V, con función mantener caliente, rojo
- NC-3730: Mini nevera 12 V / 230 V, con función de calentamiento, rosa

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	Cable de alimentación de CA	220-240 V / 50 Hz	
	Cable de alimentación DC	12 V CC	
El consumo de energía	calentar	C.A.	32 W
		corriente continua	40 W
	frío	C.A.	56 W
		corriente continua	52 W
Volumen de llenado		4 l	

Función de enfriamiento	NC-3728	hasta 15 ° por debajo temperatura
	NC-3729	hasta 20 ° por debajo de la temperatura ambiente
	NC-3730	
	NC-3401	
Mantener la función caliente		hasta 50 ° C
Dimensiones internas		21 x 14 x 13 cm
Dimensiones totales		26 x 18 x 24 cm
Peso		1,8 kilogramos

Detalles de producto



1. Función enfriar / mantener caliente
2. Interruptor AC / DC
3. 12 Conexión V / DC / corriente continua
4. Conexión 220 V / 240 V / AC / corriente alterna

Instalación

1. Coloque los dos interruptores en el lado del refrigerador en el medio en "Parar".
2. Seleccione el cable de alimentación correcto: utilice el cable de CC para tomas de a bordo de 12 V si desea conectar el mini refrigerador a su automóvil. Utilice el cable de alimentación de CA para 220 V / 240 V cuando conecte el mini refrigerador a su



- Quiere conectar el enchufe de la casa.
3. Cuando haya seleccionado el cable apropiado, presione el segundo interruptor a CC (cable de corriente continua para toma de a bordo de 12 V) o CA (cable de corriente alterna para toma de casa 220 V / 240 V).
 4. Elija si el mini refrigerador debe enfriar o calentar colocando el primer interruptor en "Caliente" o "Frío". Si ha seleccionado "Caliente", el LED izquierdo se ilumina en rojo cuando Si ha seleccionado "Frío", el LED derecho se ilumina en verde.

Utilizar




NOTA
Como los refrigeradores normales, su mini refrigerador necesita un cierto tiempo de puesta en marcha antes de que se enfríe o se caliente bien (45 a 60 minutos).

Es mejor colocar bebidas que ya se hayan enfriado, ya que las bebidas frías o calientes tardan más en enfriarse.



Conexión a la toma de a bordo de un automóvil


Conexión a la toma de a bordo de un automóvil



1. Asegúrese de que el interruptor CC / CA esté centrado en "Stop" está parado.
2. La batería del automóvil debe estar encendida.
3. Conecte el cable de CC para Toma de a bordo de 12 V con conexión (DC) en el lateral del mini frigorífico.
4. Conecte el enchufe del cable de CC a la toma de a bordo.
5. Presione el interruptor DC / AC a "DC".

Conexión a la toma de corriente de la casa

Conexión a la toma de la casa (220 V a 240 V)



1. Asegúrese de que el interruptor CC / CA esté centrado en "Stop" está parado.
2. Conecte el cable de alimentación de CA para 220 V / 240 V a la conexión (AC) en el lateral del mini frigorífico.
3. Conecte el enchufe del cable de CA a la toma de corriente doméstica.
4. Presione el interruptor DC / AC a "AC".

Las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Buceo Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Limpia el dispositivo con un paño húmedo.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no debe utilizarse. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado, atropellado o con fuentes de calor.

o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.

- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- Asegúrese de deslizar el interruptor de encendido / apagado a la posición que corresponde a la fuente de alimentación.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico **NO** debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que los productos NC-3728-675, NC-3729-675, NC-3730-675 y NC-3401-675 cumplen con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Gestión de la calidad

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introducir el Número de artículo NC-3728, NC-3729, NC-3730 o NC-3401.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.