

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses bestückten Werkstattwagens, mit dem Sie im Nu Ordnung in Ihren Werkraum bringen. Sie müssen nicht mehr lange und mühselig nach einem bestimmten Teil suchen – im Werkstattwagen sind 196 Teile sauber und griffbereit in Schubladen verstaut.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Werkstattwagen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- 1/2" Steckschlüssel
- Stecknüsse für 1/2" Steckschlüssel: 8/9/10/11/12/13/15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 1/2" x 5" Verlängerungsstange
- 1/2" x 10" Verlängerungsstange
- 1/2" Universalgelenk
- 1/2" Quergriff
- 3/8" Steckschlüssel
- Stecknüsse für 3/8" Steckschlüssel: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- 3/8" x 16 mm Zündkerzenschlüssel
- 3/8" x 21 mm Zündkerzenschlüssel
- 3/8" Quergriff
- 3/8" x 6" Verlängerungsstange
- 3/8" x 3" Verlängerungsstange
- 3/8" Universalgelenk
- 1/4" Steckschlüssel
- Stecknüsse für 1/4" Steckschlüssel: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 1/4" x 4" Verlängerungsstange
- 1/4" x 2" Verlängerungsstange
- 1/4" Universalgelenk
- 1/4" Quergriff
- 1/4" Lang-Steckschlüssel
- Stecknüsse für 1/4" Lang-Steckschlüssel: 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
- 1/4" Bits: PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5,5/SL7/H3/H4/H5/H6/H7/H8/PH1/PH2/PH3/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/
- 1/4" Steckgriff
- E-Stecknüsse: E10/E11/E14/E16/E18/E20

- 1/2" Ratschengriff
- 3/8" Ratschengriff
- 1/4" Ratschengriff
- Innensechskantschlüssel: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- T-Griff-Innensechskantschlüssel: 2,5 x 100/3 x 100/4 x 150/2 x 100/ 6,5 x 150/ 5 x 150 mm
- Innensechskantschlüssel: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Knarrenschlüssel: 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- Doppelringschlüssel: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22
- Kreuzschlitzschraubendreher PH2 x 38/PH3 x 200/PHO x 75/PH3 x 150/PH1 x 100/PH2 x 125/PH2 x 100
- Schlitzschraubendreher: SL6 x 38/SL8 x 175/SL3 x 75/SL6 x 150/SL4 x 75
- Isolierte Kreuzschlitzschraubendreher: 4 x 100/3 x 75
- Isolierte Schlitzschraubendreher: 6 x 100/6 x 125/4 x 100/3 x 75
- Präzisions-Kreuzschlitzschraubendreher: PH000/PH00/PH0
- Präzisions-Schlitzschraubendreher: 1,8/2,0/2,5/3,0
- 5 m Metermaß
- Handsäge
- Winkelmaß
- Zollstock
- 5 Feilen (flach, halbrund, dreieckig, quadratisch, rund)
- 8" Kombizange
- 8" Spitzzange
- 7" Diagonalzange
- 10" Wasserpumpenzange
- 10" Gripzange
- 300 g Schlaghammer
- Doppelkopfhämmer
- Produktinformation

Werkzeugschubladen



Verwendung

1. Schieben Sie den Werkstattwagen an die gewünschte Stelle und fixieren Sie ihn dann, indem Sie die Bremse am rechten Rad (Griffseite) nach unten drücken.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts unter dem Griff, drücken Sie den Schlüssel hinein und drehen Sie ihn nach links, um den Werkstattwagen aufzuschließen.
3. Auf der Unterseite jedes Schubladengriffs befindet sich rechts eine Taste. Ziehen Sie diese nach links und ziehen Sie gleichzeitig die Schublade auf. Die Schubladen lassen sich komplett herausziehen, ohne dabei herauszufallen. In den oberen fünf Schubladen befinden sich die Werkzeuge, in den geräumigen unteren zwei können Sie Materialien, zusätzliche Werkzeuge, Schutzausrüstung etc. verstauen.
4. Entnehmen Sie das gewünschte Werkzeug und legen Sie es nach Gebrauch wieder an seinen Platz zurück.
5. Schließen Sie die Schublade.
6. Schließen Sie den Werkstattwagen wieder ab, indem Sie den Schlüssel nach rechts drehen.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Außenseite und Ablagefläche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und reiben Sie sie anschließend trocken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette servante d'atelier complète qui vous permet de mettre de l'ordre dans votre atelier. Ne cherchez plus pendant des heures la pièce qu'il vous faut : la servante d'atelier met à votre disposition 196 pièces propres et prêtes à l'emploi, triées et accessibles immédiatement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Servante d'atelier à 7 tiroirs
- Clé à pipe 1/2"
- Douilles pour clé à pipe 1/2" : 8/9/10/11/12/13/15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- Rallonge 1/2" x 5"
- Rallonge 1/2" x 10"
- Cardan universel 1/2"
- Poignée coulissante 1/2"
- Clé à pipe 3/8"
- Douilles pour clé à pipe 3/8" : 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- Clé à bougie 3/8" x 16 mm
- Clé à bougie 3/8" x 21 mm
- Poignée coulissante 3/8"
- Rallonge 3/8" x 6"
- Rallonge 3/8" x 3"
- Cardan universel 3/8"
- Clé à pipe 1/4"
- Douilles pour clé à pipe 1/4" : 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- Rallonge 1/4" x 4"
- Rallonge 1/4" x 2"
- Cardan universel 1/4"
- Poignée coulissante 1/4"
- Longue clé à pipe 1/4"
- Douilles pour longue clé à pipe 1/4" : 5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm
- Embouts 1/4" : PZ1/PZ2/PZ3/SL4/SL5,5/SL7/H3/H4/H5/H6/H7/H8/PH1/PH2/PH3/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Tournevis porte-douille 1/4"
- Douilles E : E10/E11/E14/E16/E18/E20

- Manche de clé à cliquet 1/2"
- Manche de clé à cliquet 3/8"
- Manche de clé à cliquet 1/4"
- Clé mâle à six pans : T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- Clé mâle à six pans avec manche en T : 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 2 x 100 / 6,5 x 150 / 5 x 150 mm
- Clé mâle à six pans : 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Clé plate à cliquet : 6/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 mm
- Clé polygonale double : 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22
- Tournevis cruciforme PH2 x 38 / PH3 x 200 / PH0 x 75 / PH3 x 150 / PH1 x 100 / PH2 x 125 / PH2 x 100
- Tournevis plat : SL6 x 38/SL8 x 175/SL3 x 75/SL6 x 150/SL4 x 75
- Tournevis cruciforme isolé : 4 x 100 / 3 x 75
- Tournevis plat isolé : 6 x 100 / 6 x 125 / 4 x 100 / 3 x 75
- Tournevis cruciforme de précision : PH000/PH00/PH0
- Tournevis plat de précision : 1,8/2,0/2,5/3,0
- Mètre à ruban 5 m
- Scie manuelle
- Équerre
- Mètre pliant
- 5 limes (plate, demi-ronde, triangulaire, carrée, ronde)
- Pince universelle 8"
- Pince à bec 8"
- Pince diagonale coupante 7"
- Pince multiprise 10"
- Pince-étau 10"
- Marteau 300 g
- Massette
- Mode d'emploi

Tiroirs à outils



Utilisation

1. Placez la servante d'atelier à l'endroit de votre choix et fixez-la en pressant pour cela vers le bas le frein situé au niveau de la roue droite (côté poignée).
2. Pour ouvrir la servante d'atelier, insérez la clé dans la serrure située à droite en dessous de la poignée, poussez-la vers l'intérieur et tournez-la vers la gauche.
3. En-dessous à droite de chaque poignée de tiroir se trouve un bouton. Tirez-le vers la gauche et tirez en même temps le tiroir pour l'ouvrir. Les tiroirs peuvent être tirés complètement vers l'extérieur sans risquer de tomber.
Dans les cinq tiroirs du haut se trouvent les outils. Dans les deux tiroirs spacieux du bas, vous pouvez ranger des matériaux, d'autres outils, votre équipement de protection, etc.
4. Sortez l'outil dont vous avez besoin, puis remettez-le en place après utilisation.
5. Fermez le tiroir.
6. Pour refermer la servante d'atelier, tournez la clé vers la droite.

Nettoyage et entretien

Si nécessaire, nettoyez l'extérieur et le plateau avec un chiffon humide, puis séchez bien l'ensemble.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Sous réserve de modification et d'erreur !