

Estimado cliente,

Gracias por comprar este molde de chocolate. Con este molde de chocolate profesional puedes hacer deliciosos Papá Noel de chocolate en muy poco tiempo. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar el molde de chocolate de forma óptima.

alcance de entrega

- Molde de chocolate
- operación manual

Variantes de producto

- NC-3843 Molde de chocolate de Papá Noel
- NC-3844 Molde de chocolate de la casa de Navidad
- NC-3845 Corazón de molde de chocolate
- NC-3846 Molde de chocolate para huevos de Pascua, grande
- NC-3847 Molde para chocolate con huevos de Pascua, pequeño

Detalles de producto

- Apto para frigorífico y congelador
- Temperatura -20 ° C a 130 ° C

utilizar

Antes de usar el producto por primera vez, enjuáguelo bien con agua caliente.

Hacer figuritas de chocolate

Vierta el chocolate derretido en los pocillos del molde ligeramente calentado. Asegúrese de que esté absolutamente seco y en una superficie nivelada. Golpee suavemente el molde relleno sobre la superficie de trabajo varias veces para evitar burbujas de aire en sus moldes de chocolate.

Retire el exceso de chocolate con una espátula.

Coloca el molde de chocolate en el frigorífico o congelador hasta que el chocolate cuaje. Asegúrese de que el molde esté en una superficie nivelada. Después de unos 30 minutos, el chocolate está firme. Saca el molde del frigorífico.

Retire las figuras de chocolate terminadas dando la vuelta al molde para que la parte superior quede hacia abajo. Golpear el molde, si es necesario, varias veces, suavemente y con toda la superficie sobre una superficie plana (por ejemplo, encimera)

hasta que se caigan todas las figuras de chocolate.



NOTA: No intente sacar las figuras del molde con un cuchillo o un objeto afilado o puntiagudo. Esto deja marcas no deseadas en las figuras de chocolate.

NC-3843 y NC-3844

Simplemente conecta las dos partes de la casa de Papá Noel o Navidad con un poco de chocolate líquido.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.



Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado

los libros se pueden encontrar en el sitio web:

www.rosensteinundsoehne.de

En el campo de búsqueda, ingrese el artículo número o el nombre del artículo.

