

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Funk-Außensensors. Erweitern Sie Ihre Wetterstation FWS-686 (NC-3981) um einen weiteren Außensensor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Außensensor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Funk-Außensensor
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AA



HINWEIS:

Dieser Außensensor ist nur mit den Wetterstationen FWS-686 (NC-3981) kompatibel.

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA (Mignon)
Temperatur-Bereich	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeits-Bereich	20-95%
Sensoren	Thermometer Barometer Hygrometer
Reichweite	bis zu 60 m
Schutzklasse	IP44
Maße	40 x 91 x 22 mm
Gewicht	29 g

Batterien einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihres Außensensors. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach! Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

Verbinden Sie Ihren Außensensor wie in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Wetterstation beschrieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3982 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3982 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce capteur extérieur sans fil. Équipez votre station météo FWS-686 (réf. NC3981) d'un capteur extérieur supplémentaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Capteur extérieur sans fil
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

2 piles AA



NOTE :

Ce capteur extérieur est compatible uniquement avec la station météo FWS-686 (réf. NC3981).

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Plage de températures	-20 °C à 60 °C
Humidité de l'air	20 - 95 %
Capteurs	Thermomètre Baromètre Hygromètre
Portée	Jusqu'à 60 m
Indice de protection	IP44
Dimensions	40 x 91 x 22 mm
Poids	29 g

Insérer/Remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du capteur extérieur.

Insérez 2 piles AA (Mignon). Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Réfermez le compartiment à piles.

Utilisation

Connectez votre capteur extérieur comme décrit dans le mode d'emploi de la station météo avec laquelle vous souhaitez l'utiliser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3982 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.09.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.