

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses sparsamen Nachtlichts. Kein orientierungsloses Herumtapsen nach dem Lichtschalter mehr – das Nachtlicht schaltet sich im Dunkeln automatisch ein, sobald die Bewegung einer Wärmequelle registriert wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Nachtlicht optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- LED-Steckdosen-Nachtlicht
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz	
Energieeffizienzklasse	A++	
Leistungsaufnahme	max. 0,5 W	
Lichtstrom	60 lm	
Bewegungsmelder	bis zu 5 m	
Leuchtdauer	10 %	immer
	100 %	30 s
Betriebsmodi	2	
Maße	57 x 110 x 25 mm	
Gewicht	59 g	

Produktdetails



- | | | | |
|---|--------------|---|------------------|
| 1 | Stromstecker | 4 | Modus-Schalter |
| 2 | Frontlicht | 5 | PIR-Sensor |
| 3 | Rücklicht | 6 | Dämmerungssensor |

Verwendung

1. Einschalten

1. Wählen Sie einen Betriebsmodus, indem Sie den Modus-Schalter auf die entsprechende Position schieben.

• Dauerlicht (ON):


Front- und Rücklicht leuchten mit 10 % Helligkeit, sobald der Stecker mit einer Steckdose verbunden wird.

• Bewegungsmelder (AUTO):

Front- und Rücklicht leuchten mit 10 % Helligkeit, sobald der Stecker mit einer Steckdose verbunden wird.

- Bei Tageslicht/Lichteinstrahlung schalten sich beide Lichter nach kurzer Zeit aus.
- Bei Dämmerung/Dunkelheit leuchten die LEDs nachdem eine Bewegung registriert wurde für 30 Sekunden mit 100 % Helligkeit. Danach leuchten sie wieder mit 10 % Helligkeit.

2. Verbinden Sie den Stecker Ihres Nachtlichts mit einer geeigneten Steckdose. Achten Sie dabei auf eine möglichst günstige Position der Steckdose.



**HINWEIS:**

*Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Lichtquellen in der Nähe befinden. Dank Dämmerungs-sensor schaltet sich Ihr Nachtlicht im Bewegungsmelder-Modus (**AUTO**) nur im Dunkeln ein.*

2. Ausschalten

Schalten Sie Ihr Nachtlicht aus, indem Sie den Modus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegeben Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung von der Steckdose.

- Ziehen Sie das Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3990-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3990 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette veilleuse basse consommation. Vous n'aurez plus à tâtonner dans le noir en cherchant l'interrupteur : dans l'obscurité, cette veilleuse s'allume automatiquement dès qu'elle détecte le mouvement d'une source de chaleur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Veilleuse murale à LED
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC/ 50 Hz	
Classe d'efficacité énergétique	A++	
Puissance absorbée	0,5 W max.	
Flux lumineux	60 lm	
Détecteur de mouvement	jusqu'à 5 m	
Durée d'éclairage	10 %	tout le temps
	100 %	30 s
Modes de fonctionnement	2	
Dimensions	57 x 110 x 25 mm	
Poids	59 g	

Description du produit



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1 Fiche d'alimentation | 4 Commutateur de mode |
| 2 Lampe avant | 5 Détecteur de mouvement PIR |
| 3 Lampe arrière | 6 Détecteur d'obscurité |

Utilisation

1. Allumer

1. Choisissez un mode d'utilisation en poussant le commutateur de mode sur la position correspondante.

• Éclairage continu (ON) :


Les lampes avant et arrière s'allument avec 10 % de luminosité, dès que la fiche est branchée dans une prise électrique.

• Détecteur de mouvement (AUTO) :

Les lampes avant et arrière s'allument avec 10 % luminosité, dès que la fiche est branchée dans une prise électrique.

- S'il fait jour ou si elles sont exposées à une certaine luminosité, les deux lampes s'éteignent au bout de quelques instants.
 - À la tombée de la nuit ou dans l'obscurité, les LED s'allument pendant 30 secondes avec 100 % de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté. Puis, la luminosité baisse à nouveau à 10 %.
2. Branchez la fiche d'alimentation de votre veilleuse dans une prise murale adaptée. Lors du choix de la prise, tenez compte de l'angle de détection du détecteur de mouvement :

50° à la verticale



100° à l'horizontale



NOTE :

Assurez-vous qu'aucune autre source de chaleur ne se trouve à proximité. Grâce au capteur de luminosité, votre veilleuse ne passe en mode détection de mouvement (AUTO) que dans l'obscurité.

2. Éteindre

- Éteignez la veilleuse en plaçant le commutateur de mode sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation et avant chaque nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet

appareil ne convient pas pour un usage industriel.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement, dans un endroit sec.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Conservez le produit hors de la portée enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu

bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-3990, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

