

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses sparsamen Nachtlichts. Kein orientierungsloses Herumtapsen nach dem Lichtschalter mehr – das Nachtlicht schaltet sich im Dunkeln automatisch ein, sobald die Bewegung einer Wärmequelle registriert wird. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Nachtlicht optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- LED-Steckdosen-Nachtlicht
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,8 W
Lichtstrom	15 lm
Frontlicht	1 x LED 0,06 W
Rücklicht	8 x LED 0,06 W
Dämmerungssensor	≤ 10 Lux
Bewegungsmelder	bis 2,5 m
Einschaltverzögerung	20 s
Leuchtdauer	20 s / immer
Betriebsmodi	2
Maße	5,6 x 11 x 2,2 cm
Gewicht	72 g

Produktdetails




- | | | | |
|---|--------------|---|------------------|
| 1 | Stromstecker | 4 | Modus-Schalter |
| 2 | Frontlicht | 5 | PIR-Sensor |
| 3 | Rücklicht | 6 | Dämmerungssensor |

Verwendung

1. Wählen Sie einen Betriebsmodus, indem Sie den Modus-Schalter auf die entsprechende Position schieben.
- **Dauerlicht (ON):**
Front- und Rücklicht leuchten, sobald der Stecker mit einer Steckdose verbunden wird. Trennen Sie das Nachtlicht von der Stromversorgung, um das Licht auszuschalten.

- **Bewegungsmelder (AUTO):**
Front- und Rücklicht leuchten 20 Sekunden lang, sobald der Stecker mit einer Steckdose verbunden wird.
 - Bei Tageslicht/Lichteinstrahlung schalten sich beide Lichter nach kurzer Zeit aus.
 - Bei Dämmerung/Dunkelheit leuchtet das Rücklicht nachdem eine Bewegung registriert wurde für 20 Sekunden. Das Frontlicht leuchtet durchgehend.
2. Verbinden Sie den Stecker Ihres Nachtlichts mit einer geeigneten Steckdose. Achten Sie dabei auf eine möglichst günstige Position der Steckdose.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Lichtquellen in der Nähe

befinden. Dank Dämmerungs-sensor schaltet sich Ihr Nachtlicht im Bewegungsmelder-Modus (AUTO) nur im Dunkeln ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3990-675 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3990 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette veilleuse basse consommation. Vous n'aurez plus à tâtonner dans le noir en cherchant l'interrupteur : dans l'obscurité, cette veilleuse s'allume automatiquement dès qu'elle détecte le mouvement d'une source de chaleur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Veilleuse murale à LED
- Mode d'emploi

Description du produit




- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| 1 | Fiche d'alimentation | 4 | Commutateur de mode |
| 2 | Lampe avant | 5 | Détecteur de mouvement PIR |
| 3 | Lampe arrière | 6 | Détecteur d'obscurité |

Utilisation

1. Choisissez un mode d'utilisation en poussant le commutateur de mode sur la position correspondante.
 - **Éclairage continu (ON) :**
Les lampes avant et arrière s'allument dès que le connecteur est branché dans une prise électrique. Pour éteindre la lumière, débranchez la veilleuse de l'alimentation secteur.
 - **Détecteur de mouvement (AUTO) :**
Les lampes avant et arrière s'allument pendant 20 secondes dès que le connecteur est branché dans une prise électrique.
 - S'il fait jour ou si elles sont exposées à une certaine luminosité, les deux lampes s'éteignent au bout de quelques instants.
 - Dans l'obscurité, la lampe arrière s'allume pendant 20 secondes lorsqu'un mouvement est détecté. La lampe avant brille en continu.
2. Branchez la fiche d'alimentation de votre veilleuse dans une prise murale adaptée.

Lors du choix de la prise, tenez compte de l'angle de détection du détecteur de mouvement :

50° à la verticale



100° à l'horizontale



NOTE :

Assurez-vous qu'aucune autre source de chaleur ne se trouve à proximité. Grâce au capteur de luminosité, votre veilleuse ne passe en mode détection de mouvement (AUTO) que dans l'obscurité.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 1,8 W
Flux lumineux	15 lm
Lampe avant	1 x LED 0,06 W
Lampe arrière	8 x LED 0,06 W
Détecteur d'obscurité	≤ 10 Lux
Détecteur de mouvement	Jusqu'à 2,5 m
Temporisation d'activation	20 s
Durée d'éclairage	20 s / continu
Modes de fonctionnement	2
Dimensions	5,6 x 11 x 2,2 cm
Poids	72 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Conservez le produit hors de la portée enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles

- ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3990 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Handwritten signature

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.