

Estimado cliente,

Gracias por comprar este balón de fútbol de interior flotante con colchón de aire. ¡El balón de fútbol para el salón! El disco de fútbol se desliza por el suelo sobre un colchón de aire. Y el anillo de espuma asegura que los muebles y las mascotas no se vean afectados. Apto para todos los suelos lisos.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar el balón de fútbol sala flotante con colchón de aire de forma óptima.

alcance de entrega

- Balón de fútbol de interior flotante con colchón de aire
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 4 pilas AA (PX-1569)

Especificaciones técnicas


Fuente de alimentación	4 pilas AA
tiempo de ejecución	40 minutos

Dimensiones (An x Al x Pr)	180 x 180 x 65 mm
Peso	162 g

Detalles de producto



fondo




1	Bloqueo del compartimento de la batería	3	Tapa del compartimento de la batería
2	Interruptor encendido / apagado	4	Salida de aire


Instalación

Antes de usar su nuevo balón de fútbol sala, primero debe insertar 4 pilas AA en el compartimento de las pilas. Las pilas no están incluidas. Proceda de la siguiente manera para insertar las pilas:

1. Gire los dos pestillos del compartimento de la batería (1) a la posición de desbloqueo, que se indica mediante un candado abierto.



2. Ahora abra la tapa del compartimento de la batería (3) en la dirección de la flecha.
3. Inserte 4 pilas AA con la polaridad correcta como se indica en el compartimento de las pilas.



5	Parte inferior de la tapa del compartimento de la batería	7	Encendido apagado
6	Compartimento de la batería		

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería (3) y gire los dos cierres (1) a la posición de bloqueo, que se indica mediante un candado cerrado.

utilizar

Coloque el interruptor de encendido / apagado (2) en la parte inferior del balón de fútbol sala en "ON". El juguete comienza a funcionar y sale aire por la parte inferior (4),

lo que hace que el balón de fútbol sala flote. Juega fútbol con colchón de aire. Los LED multicolores de la bola también se iluminan durante el funcionamiento.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3996 cumple con la directiva RoHs 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de juguetes 2009/48 / EC.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17/08/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-3996 en el campo de búsqueda.

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado los libros se pueden encontrar en el sitio web:

www.playtastic.de