

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Fußpflegebürste. Mit Hilfe dieses Produktes können Sie in Zukunft Ihre Füße schnell und einfach verwöhnen und reinigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben.

Lieferumfang

- Fußpflege- und Fußmassage-Bürste
- Produktinformation

Verwendung

- Platzieren Sie die Bürste auf dem Boden Ihrer Dusche oder Badewanne.
- Drücken Sie sie leicht an, damit die Saugnäpfe einen festen Halt geben.
- Füllen Sie Seife in die Löcher des Bogens.
- Reinigen Sie Ihren Fuß mit einer leichten Vor- und Rückwärtsbewegung durch die Fußpflegebürste.



HINWEIS:

- *Reinigen Sie nach der Benutzung Ihre Bürste.*
- *Entfernen Sie alle Seifen- und Dreckreste.*
- *Lagern Sie die Bürste nicht in einem geschlossenen Behälter, um Schimmelbildung zu vermeiden.*
- *Vermeiden Sie, die Bürste an einem Ort zu platzieren, an dem Personen darüber stolpern könnten.*

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat de cet article. Grâce à cette brosse, vous pourrez prendre soin de vos pieds simplement et en un clin d'œil ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse de soin et de massage des pieds
- Fiche d'informations produit

Utilisation

- Placez la brosse dans votre douche ou votre baignoire.
- Exercez une légère pression sur la brosse afin que les ventouses s'attachent au sol.
- Insérez du savon dans les trous situés sur la brosse.
- Nettoyez vos pieds en effectuant des mouvements de va-et-vient sur la brosse.

**NOTE:**

- Nettoyez la brosse après chaque utilisation.
- Enlevez tous les résidus de savon et les saletés.
- Ne stockez pas la brosse dans une boîte hermétique pour éviter la formation de moisissures.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention,

risque de blessure !

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !