

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Anti-Kalk-Patrone, mit der Sie den Filter in Ihrer Dampfbügelstation ersetzen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Filter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Anti-Kalk-Patrone
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Um den Filter zu wechseln, nehmen Sie folgende Schritte vor:

1. Ziehen Sie den Wassertank aus der Dampfbügelstation und entnehmen Sie den Filter.
2. Setzen Sie einen neuen Filter ein.
3. Füllen Sie Wasser bis zur höchsten Markierung in den Wassertank und setzen Sie den Tank wieder ein.
4. Verbinden Sie die Dampfbügelstation mit der Stromversorgung und drücken Sie die Ein/Aus- und die Dampfeinstellung-Taste, um die Filterwechsel-LED zurückzusetzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise in der Anleitung Ihrer Dampfbügelstation.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette cartouche anti-calcaire, vous permettant de remplacer le filtre de votre centrale vapeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cartouche anti-calcaire
- Mode d'emploi

Utilisation

Pour remplacer le filtre, procédez de la manière suivante :

1. Retirez le réservoir à eau de la centrale vapeur et retirez le filtre.
2. Placez-y un nouveau filtre.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au marquage et remplacez le réservoir dans la centrale vapeur.
4. Branchez la centrale vapeur au réseau électrique et appuyez sur le bouton marche/arrêt et le bouton de sélection de la vapeur pour réinitialiser le voyant de remplacement du filtre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez toujours les instructions inscrites dans le mode d'emploi de votre centrale vapeur.
- Manipulez le produit avec précaution.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !