

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieser Wellness-Schuheinlagen. Ohne viel Aufwand bekommen Sie mit diesen Sohlen ein für Ihre Füße wohltuendes Magnetfeld in die Schuhe. Massagenoppen befinden sich auf der Sohlenoberfläche, die über die betreffenden Druckpunkte bis zu 5 Bereiche ihres Körpers stimulieren können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Wellness-Schuheinlagen optimal einsetzen können.

Produktvarianten

- NC-4800-675: Massageeinlagen, Größe 36-41
- NC-4801-675: Massageeinlagen, Größe 42-45

Verwendung

Legen Sie die Einlagen einfach in Ihre Schuhe – schon können Sie den Komfort einer angenehmen Massage genießen. Schneiden Sie die Schuheinlage gegebenenfalls mit einer scharfen Haushaltsschere zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!