

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Luftentfeuchters. Mit diesem nützlichen Luftentfeuchter senken Sie zuverlässig die Feuchtigkeit in Ihren Räumen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Luftentfeuchter optimal nutzen können.

## Lieferumfang

- Luftentfeuchter
- Netzteil
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

- Wasseraufnahme: 200 bis 250 ml pro Tag bei 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 85 %
- Kühlelement: Peltier-Element
- Lüfter: 80 x 80 mm
- Netzteil: 12 V, 2,5 A
- Stromverbrauch: 30 W
- Herausnehmbarer Wassertank: 500 ml
- Wasserstand-Detektor: Schaltet das Gerät automatisch ab, sobald ein bestimmter Wasserstand im Wassertank erreicht ist.
- Produkt-Maße: 154 x 218 x 130 mm (L/H/B)
- Betriebsumgebung: über 15 °C, über 40% Luftfeuchtigkeit

## Verwendung

- Stecken Sie das Stromkabel zuerst in den Luftentfeuchter und dann in das Netzteil.
- Verbinden Sie anschließend das Netzteil mit einer Steckdose.
- Schieben Sie den „ON / OFF“-Schalter auf die „ON“-Position, um den Luftentfeuchter einzuschalten.
- Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn Sie einen leisen Luftzug am Trockenluft-Ausgang hören und fühlen.
- Schieben Sie den „ON / OFF“-Schalter auf die „OFF“-Position, um das Gerät wieder auszuschalten.

## Wassertank wechseln

- Wenn der Wassertank voll ist, schaltet sich das Gerät von automatisch ab und die rote LED beginnt zu leuchten.
- Schalten Sie zunächst den Luftentfeuchter aus und trennen Sie ihn anschließend vom Strom.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn anschließend wieder in den Luftentfeuchter ein.
- Schieben Sie die „ON / OFF“-Schalter wieder auf die „ON“-Position, um das Gerät wieder zu starten.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Legen Sie keine Klamotten oder ähnliche Materialien über das Gerät, da diese die Luftzirkulation stark beeinträchtigen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



## ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4810 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
29.05.2012

*Kucharski, H.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4810 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à ce déshumidificateur pratique réduisez efficacement l'humidité dans les pièces de votre maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Déshumidificateur
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques :

- Absorption d'eau : 200 à 250 ml par jour à 25 C° et avec une humidité de l'air de 85 %
- Fonctionnement thermoélectrique : élément Peltier
- Ventilateur : 80 x 80 mm
- Adaptateur : 12 V, 2,5 A
- Consommation : 30 W
- Réservoir à eau amovible : 500 ml
- Détecteur de niveau d'eau : éteint automatiquement l'appareil lorsque le réservoir à eau est plein.
- Dimensions : 154 x 218 x 130 mm (L x H x l)
- Conditions environnantes : > 15 C°, > 40 % d'humidité de l'air

## Utilisation

- Branchez d'abord le cordon d'alimentation au déshumidificateur, puis à l'adaptateur.
- Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise murale.
- Placez l'interrupteur „ON / OFF“ sur la position „ON“ pour allumer le déshumidificateur.
- L'appareil fonctionne correctement si vous sentez et entendez un léger courant d'air qui s'échappe de la sortie d'air.
- Placez l'interrupteur „ON / OFF“ sur la position „OFF“ pour éteindre l'appareil.

## Vider le réservoir à eau

- Lorsque le réservoir à eau est plein, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant LED rouge s'allume.
- Éteignez d'abord le déshumidificateur et débranchez-le du réseau électrique.
- Videz le réservoir à eau et replacez-le ensuite dans le déshumidificateur.
- Placez l'interrupteur „ON / OFF“ à nouveau sur „ON“ pour allumer le déshumidificateur.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Surtout ne couvrez pas l'appareil. Cela peut perturber la circulation de l'air.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !



### ATTENTION :

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

## Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4810 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
29.05.2012



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-4810.