

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Luftentfeuchters. Mit diesem nützlichen Luftentfeuchter senken Sie zuverlässig die Feuchtigkeit in Ihren Räumen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Luftentfeuchter optimal nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Luftentfeuchter
- Netzteil
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Details

- Wasseraufnahme: 500 ml bis 550 ml pro Tag bei 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 85 %
- Kühlelement: Peltier-Element
- Lüfter: 90 mm × 90 mm DC Lüfter
- Netzteil: 12V DC 5 A
- Stromverbrauch: 60 W
- Herausnehmbarer Wassertank: 1,5 l
- Wasserstand-Detektor: Schaltet das Gerät automatisch ab, sobald ein bestimmter Wasserstand im Wassertank erreicht ist.
- Produkt-Maße: 154 mm × 218 mm × 130 mm (B/H/T)
- Betriebsumgebung: über 15 °C, über 40 % Luftfeuchtigkeit

Verwendung

- Stecken Sie das Stromkabel zuerst in den Luftentfeuchter und dann in das Netzteil.
- Verbinden Sie anschließend das Netzteil mit einer Steckdose.
- Schieben Sie den „ON / OFF“-Schalter auf die „ON“-Position, um den Luftentfeuchter einzuschalten.
- Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, wenn Sie einen leisen Luftzug am Trockenluft-Ausgang hören und fühlen.
- Schieben Sie den „ON / OFF“-Schalter auf die „OFF“-Position, um das Gerät wieder auszuschalten.

Wassertank leeren

- Wenn der Wassertank voll ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab und die rote LED beginnt zu leuchten.
- Schalten Sie zunächst den Luftentfeuchter aus und trennen Sie ihn anschließend vom Strom.
- Leeren Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn anschließend wieder in den Luftentfeuchter ein.
- Schieben Sie die „ON / OFF“-Schalter wieder auf die „ON“-Position, um das Gerät wieder zu starten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4811 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4811 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Grâce à ce déshumidificateur très pratique, réduisez efficacement l'humidité dans les pièces de votre maison.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Déshumidificateur
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Absorption d'eau : 500 à 550 ml par jour à 25°C et avec une humidité de l'air de 85 %
- Fonctionnement thermoélectrique : élément Peltier
- Ventilateur : 90 × 90 mm, courant continu
- Adaptateur : 12 V / 5 A, courant continu
- Consommation : 60 W
- Réservoir à eau amovible : 1,5 litre
- Détecteur de niveau d'eau : éteint automatiquement l'appareil lorsque le réservoir à eau a collecté une certaine quantité d'eau.
- Dimensions : 154 × 218 × 130 (l × H × P)
- Conditions d'utilisation :
 - Température > 15°C
 - Humidité de l'air > 40 %

Utilisation

- Branchez d'abord le câble d'alimentation au déshumidificateur, puis à l'adaptateur secteur.
- Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise murale.
- Placez l'interrupteur „ON/OFF“ sur la position „ON“ pour allumer le déshumidificateur.
- L'appareil fonctionne correctement si vous sentez et entendez un léger courant d'air qui s'échappe de la sortie d'air.
- Placez l'interrupteur „ON/OFF“ sur la position „OFF“ pour éteindre l'appareil.

Vider le réservoir d'eau

- Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil s'éteint automatiquement et le voyant rouge s'allume.
- Éteignez d'abord le déshumidificateur et débranchez-le du réseau électrique.
- Videz le réservoir d'eau et replacez-le ensuite dans le déshumidificateur.
- Placez l'interrupteur „ON/OFF“ à nouveau sur „ON“ pour allumer le déshumidificateur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne couvrez jamais l'appareil. Cela peut perturber la circulation de l'air.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-4811, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.11.2014