

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser HEPA- und Aktivkohle-Filter für den Luftreiniger NC-4907. Um eine einwandfreie Funktion des Luftreinigers zu gewährleisten, sollten Sie den HEPA- und Aktivkohle-Filter alle acht Monate erneuern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen HEPA- und Aktivkohle-Filter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 HEPA- & Aktivkohlefilter
- 2 Initialfilter
- Bedienungsanleitung

Filter wechseln



HINWEIS:

Der Luftreiniger NC-4907 verfügt über eine Filterkombination, die sich aus dem HEPA- und Aktivkohle-Filter und dem Initialfilter zusammensetzt. Sie können den Initialfilter mit Wasser auswaschen und wiederverwenden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Luftreinigers NC-4907.

1. Um die Filter auszutauschen, schalten Sie den Luftreiniger aus und drücken Sie den Schieber an der Gehäuseabdeckung nach unten.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Gehäuseabdeckung.
3. Nehmen Sie den alten Filter heraus.
4. Setzen Sie den neuen Filter mit der gleichen Ausrichtung in den Luftreiniger ein.
5. Bringen Sie anschließend die Gehäuseabdeckung wieder am Gerät an.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 5 auf der anderen Seite des Luftreinigers.
7. Halten Sie nach dem Wechseln der Filter die Betriebsstufen-Taste am Luftreiniger drei Sekunden lang gedrückt, bis die Power-LED nicht mehr blinkt.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Halten Sie das Produkt fern von Kinderhänden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Luftreinigers NC-4907.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces filtres HEPA et charbon actif pour le purificateur d'air NC-4907. Pour garantir une efficacité impeccable du purificateur d'air, il est recommandé de renouveler tous les mois les filtres HEPA et charbon actif.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 filtres HEPA & charbon actif
- 2 filtres initiaux
- Mode d'emploi

Changer le filtre



NOTE :

Le purificateur d'air NC-4907 dispose d'une double combinaison de filtres, composée chacune d'un filtre initial et du filtre HEPA / charbon actif. Vous pouvez rincer le filtre initial avec de l'eau, et ainsi le réutiliser. Veuillez consulter le mode d'emploi du purificateur d'air NC-4907.

1. Pour changer les filtres, éteignez le purificateur d'air et pressez vers le bas le bouton poussoir situé sur la grille de protection.
2. Enlevez la grille de protection avec précaution.
3. Retirez l'ancien filtre.
4. Placez le nouveau filtre dans le purificateur d'air, dans le même sens que l'ancien.
5. Remettez ensuite la grille de protection en place sur l'appareil.
6. Répétez les étapes 1 à 5 pour l'autre côté du purificateur d'air.
7. Après avoir changé les filtres, maintenez le bouton du choix de l'intensité enfoncé pendant trois secondes, jusqu'à ce que le voyant LED d'alimentation ne clignote plus.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Maintenez ce produit hors de la portée des enfants.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !
- Veuillez consulter les consignes de sécurité inscrites dans le mode d'emploi du purificateur d'air NC-4907.