

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Haar- und Bartschneiders, mit dem die tägliche Haar- und Bartpflege zur angenehmen Routine wird. Das Gerät ist langlebig, sehr leise und hat einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Die Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl ist leicht abnehmbar, wodurch das Gerät einfach zu reinigen ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Haar- und Bartschneider optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Haar- und Bartschneider
- Netzteil
- Ladestation
- 4-stufiger Schnittlängenaufsatz
- Schneideklingenöl
- Reinigungsbürste
- Imbusschlüssel
- Bedienungsanleitung

Ein- und ausschalten

Sie schalten das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf „I“ schieben. Um es auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf „0“.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene und trockene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass der Haar- und Bartschneider ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation an, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie den Haar- und Bartschneider in die Station.
- Die rote LED auf der Vorderseite der Ladestation zeigt an, dass das Gerät geladen wird.
- Nach etwa acht Stunden ist das Gerät vollständig geladen. Sie können das Gerät nun verwenden.



HINWEIS:

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Verwendung

Um den Schnittlängenaufsatz zu montieren, halten Sie ihn so, dass die Zähne nach oben zeigen. Schieben Sie ihn auf das Gerät, bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass der Aufsatz fest auf dem Gerät sitzt. Je nachdem, in welcher Position sich der Aufsatz auf dem Gerät befindet, können Sie das Haar bzw. den Bart auf eine Länge von 3 mm bis 6 mm kürzen. Es sind insgesamt 4 Stufen einstellbar.



Achtung:

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie den Schnittlängenaufsatz aufschieben oder abnehmen!

- Wenn Sie den Haar- und Bartschneider ohne den Schnittlängenaufsatz verwenden, werden die Haare auf Stoppellänge geschnitten.
- Das Haar sollte vor dem Schneiden trocken und durchgekämmt sein, damit es frei von Knoten ist.
- Führen Sie die Schneideeinheit **ohne** Druck durch das Haar und achten Sie darauf, dass der Schnittlängenaufsatz bündig und eben auf der Haut aufliegt, um ein gleichmäßiges Schnitтерgebnis zu erzielen.
- Schneiden Sie das Haar immer gegen die Wuchsrichtung ab.
- Führen Sie bei sehr langem oder dichtem Haar den Haar- und Bartschneider langsam durch das Haar.
- Wenn Sie einen Schnurrbart in Form bringen möchten, verwenden Sie den Haar- und Bartschneider ohne Aufsatz. Für Koteletten stellen Sie je nach gewünschter Länge den Aufsatz zwischen 3 mm bis 6 mm ein. Führen Sie das Gerät von unten nach oben.
- Um Nackenhaare zu kürzen, stellen Sie die Schnittlänge des Aufsatzes auf mindestens 3 mm Länge ein. Fangen Sie in der Mitte des Nackens an und führen Sie das Gerät von unten nach oben bis zum Haupthaaransatz. Bewegen Sie sich dann auf die gleiche Art und Weise zu den Seiten hin.
- Achten Sie beim Schneiden um die Ohren herum darauf, dass diese durch die Klängen nicht verletzt werden.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass sich keine Haare im Gerät befinden, da diese die Klinge bremsen und damit das Schneideergebnis verschlechtern können. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig mit der Reinigungsbürste.

Schneidekopf entfernen

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Schneidekopf entfernen.
- Drehen Sie die Schraube mithilfe des mitgelieferten Imbusschlüssels entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Nehmen Sie die Schraube heraus und heben Sie den Schneidekopf vom Gerät ab.
- Zum Befestigen des Schneidekopfes setzen Sie diesen wieder auf das Gerät auf und drehen Sie die Schraube mit dem Imbusschlüssel im Uhrzeigersinn fest.

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie den Haar- und Bartschneider aus.
- Nehmen Sie den Kammaufsatz vom Gerät, falls Sie ihn zuvor verwendet haben. Entfernen Sie die Halteschraube des Schneidekopfes mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel. Der Schneidekopf lässt sich jetzt leicht abnehmen.
- Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Schneidekopf gründlich mit der Reinigungsbürste.
- Tragen Sie gelegentlich 1-2 Tropfen des mitgelieferten Öls auf die Schneideklinge auf.



ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät niemals im auseinandergebauten Zustand ein! Verletzungsgefahr!

Technische Daten

Netzteil:	110-230 V
Motor:	1,2 V / 0,3-0,4 A / 6500 U/min
Stromverbrauch	5 W
Akku-Ladezeit:	8 Stunden
Betriebszeit:	40 Minuten

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Schalten Sie das Gerät niemals im auseinandergebauten Zustand ein! Verletzungsgefahr!
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie den Schnittlängenaufsatz aufschieben oder abnehmen!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4948 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtas, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas
19.03.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4948 ein.