

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bürsten- und Fugendüsen Aufsatzes für Staubsauger. Mit diesem flexiblen Staubsaugeraufsatz und der praktischen Bürste gehärt Staub in unzugänglichen Ecken und schmalen Spalten der Vergangenheit an.

**Beachten Sie bitte folgende Anwenderhinweise:**

Stecken Sie das farbige Ende des Aufsatzes locker auf das Rohr Ihres Staubsaugers. Drehen Sie es dann leicht im Uhrzeigersinn fest.

Die Bürste des Aufsatzes kann abgenommen werden. Ziehen Sie einfach leicht an der Bürste. Ohne Bürste erreichen Sie mit dem Staubsaugeraufsatz bequem die letzten Staubflocken in schmalen Spalten oder unter flachen Gittern. Um die Bürste wieder auf dem Aufsatz zu befestigen, stecken Sie diese einfach leicht auf den Aufsatz und drücken sie etwas an. Mit der Bürste entfernen Sie mühelos den Staub an schwer zugänglichen Stellen wie beispielsweise hinter einem Heizkörper.

Entfernen Sie den Staubsaugeraufsatz wieder, indem Sie ihn leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend abziehen.

Passend für alle Staubsaugerrohre mit einem Durchmesser von 3 – 3,4 cm.

**Bedienungsanleitung**

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet embout aspirateur avec brosse. Avec cet embout flexible et sa brosse pratique, débarrassez-vous de la poussière même dans les recoins inaccessibles et les espaces exigus.

**Utilisation**

Fixez l'extrémité colorée de l'embout au tube de votre aspirateur, sans serrer. Tournez-le ensuite légèrement dans le sens horaire. Vous pouvez retirer la brosse de l'embout. Tirez simplement sur la brosse. Sans brosse, vous pouvez facilement atteindre les poussières dans des espaces étroits ou sous des grilles plates avec votre aspirateur. Pour refixer la brosse à l'embout, placez-la sur l'embout et appuyez légèrement dessus. La brosse vous permet d'enlever sans effort la poussière dans les endroits difficiles d'accès, par exemple l'arrière des radiateurs. Retirez l'embout en le dévissant légèrement dans le sens antihoraire et en tirant dessus. Convient pour tous les embouts d'aspirateur d'un diamètre de 3 à 3,4 cm.

**Consignes de sécurité**

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !

**Mode d'emploi**

Importé par :

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

© REV2 – 04.06.2018 – LZ/HS//SS