

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Zeitschaltuhr. Mit dieser praktischen Zeitschaltuhr können Sie Ihre elektrischen Geräte bis zu zwanzig Mal am Tag automatisch ein- und wieder ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Die Zeit einstellen

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [CLOCK] und [WEEK], um den richtigen Tag einzustellen.
- Drücken Sie nun die beiden Tasten [CLOCK] und [HOUR] gleichzeitig, um die richtigen Stunden einzustellen.
- Drücken Sie dann die beiden Tasten [CLOCK] und [MIN] gleichzeitig, um die richtigen Minuten einzustellen.
- Drücken Sie die [CLOCK]-Taste für 3 Sekunden, um die Uhrzeit auf die Sommerzeit umzuschalten. Drücken Sie dieselbe Taste erneut für 3 Sekunden, um die Umstellung wieder rückgängig zu machen.

Lieferumfang

- Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximale Schaltleistung	3500 W
Anzahl programmierbarer Zeiten	20 Einschaltzeiten 20 Ausschaltzeiten
Akku	1,2 V
Maße	57 x 127 x 90 mm

Die Zeitschaltuhr programmieren

Drücken Sie die Taste [PROG]. Im Display werden eine "1" und die Schrift "ON" angezeigt. Stellen sie nun den Wochentag und die Uhrzeit ein, zu dem die Zeitschaltuhr sich einschalten soll. Verwenden Sie dazu nur die Tasten [WEEK], [HOUR] und [MIN], ohne die [CLOCK]-Taste. (Sie können die Zeitschaltuhr auch auf jeden Tag der Woche wochentags und nur am Wochenende einstellen, diese Möglichkeiten erscheinen nach den einzelnen Wochentagen.) Drücken Sie anschließend noch einmal die Taste [PROG]. Im Display werden nun eine "1" und die Schrift "OFF" angezeigt. Stellen sie nun Wochentag und Uhrzeit ein, an dem die Zeitschaltuhr sich ausschalten soll. Wenn Sie nun erneut die Taste

[PROG] drücken, werden im Display eine "2" und die Schrift "ON" angezeigt. Sie können auf diese Weise bis zu 20 verschiedene Programme pro Tag anlegen.

Drücken Sie [RECALL], um einen eingegebenen Wert auf Null zu setzen.

Die Zeitschaltuhr ein- und ausschalten

Sie können die Zeitschaltuhr auch ganz aus- oder einschalten. Drücken Sie dazu die Taste ON/AUTO/OFF. Im Display werden nacheinander "ON", "OFF", "AUTO ON" und "AUTO OFF" angezeigt.

- **ON:** Das angeschlossene Gerät ist eingeschaltet.
- **OFF:** Das angeschlossene Gerät ist ausgeschaltet.
- **AUTO ON/AUTO OFF:** Zeigt die Zeitschaltuhr „AUTO ON“, wird das angeschlossene Gerät zum nächsten programmierten Einschaltzeitpunkt eingeschaltet. Zeigt die Zeitschaltuhr „AUTO OFF“, wird das angeschlossene Gerät zum nächsten programmierten Ausschaltzeitpunkt ausgeschaltet.

Dieses Produkt enthält eine eingebaute Batterie. So können die Einstellungen und die Uhrzeit gespeichert werden, wenn die Zeitschaltuhr kurzfristig nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Ein Batteriewechsel ist nicht vorgesehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-5019 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 03. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5019 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.revolt-power.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.