

**Dynamo Radio**  
**mit USB-Notladefunktion**  
**& Lautsprecher über Line-In**  
NC-5027



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Dynamo-Radios. Mit diesem praktischen Produkt haben Sie nicht nur ein Radio, sondern zusätzlich noch eine Notladestation für Ihr Handy und andere USB-Geräte.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

**Verwendung als Radio**

Laden Sie das Radio über das mitgelieferte USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.

Um das Radio einzuschalten, drehen Sie den Lautstärke-Drehregler an der Seite des Radios in Richtung ON. Drücken Sie die Taste Reset, um zum Anfang des Empfangsbereichs zu gelangen. Mit der Taste SCAN suchen Sie dann den Empfangsbereich nach Sendern ab.

**Verwendung als USB-Notladestation**

Schließen Sie Ihr Handy oder ein anderes Gerät mit USB-Ladekabel an das Dynamo Radio an. Klappen Sie die Kurbel an der Rückseite des Radios aus und drehen Sie diese. An der Seite des Radios leuchtet eine LED und das angeschlossene Gerät wird geladen.

**Technische Daten**

Größe: ca. 77 x 50 x 87 mm

Länge der Antenne: ca. 22 cm

Gewicht: ca. 147 g

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



**Radio Dynamo**  
**Avec fonction recharge de secours**  
**USB & enceinte**  
NC-5027



Chers clients,

Nous vous remercions pour l'achat de cette radio dynamo. Ce produit ne fait pas seulement radio mais aussi chargeur pour votre mobile et d'autres appareils USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Utilisation Radio**

Rechargez la radio en la branchant sur votre ordinateur avec le câble USB fourni.

Pour allumer la radio, tournez le bouton de contrôle du volume en direction de l'inscription ON.

Appuyez sur le bouton Reset pour accéder au début des fréquences. Avec le bouton SCAN vous cherchez les stations disponibles.

**Utilisation en tant que chargeur de secours**

Branchez votre mobile ou tout autre appareil s'alimentant en USB sur la radio. Sortez la manivelle à l'arrière de la radio et actionnez-la. La diode sur le coté de la radio s'allume et votre périphérique se recharge.

**Caractéristiques techniques**

Dimensions: env. 77 x 50 x 87 mm

Longueur de l'antenne: env. 22 cm

Poids: env. 147 g

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.

**ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

