

LED Fiber Optic Sternenhimmel

weiß NC-5045




Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Sternenhimmels aus Fiber Optic. Dieser Sternenhimmel wird nun für Sie ganz persönlich leuchten und funkeln.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Befestigen Sie den Sternenhimmel sicher an der gewünschten Stelle. Ordnen Sie dann die einzelnen Fiberoptik-Fäden an.

Tip: Am vorteilhaftesten ist die Montage in einer **gut belüfteten** Zwischendecke.

Verbinden Sie dann den Sternenhimmel über den mitgelieferten Adapter mit der Stromversorgung. Der Sternenhimmel beginnt nun zu funkeln und zu leuchten.
Trennen Sie den Sternenhimmel von der Stromversorgung, um die Lichter auszuschalten.

Anzahl der Fiberoptik-Fäden: ca. 150
Länge der Fiberoptik-Fäden: ca. 2 m



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Ciel étoilé LED Fibre optique

blanc NC-5045



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Ce ciel étoilé brillera rien que pour vos yeux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Fixez fermement le produit à l'endroit voulu. Dirigez ensuite chaque fibre optique.


*Astuce: Il est pratique de monter le produit dans une faux-plafond **bien ventilé**.*

Branchez ensuite le produit au réseau électrique via l'adaptateur secteur fourni. Le ciel commence alors à briller.

Débranchez le produit du réseau électrique pour éteindre les lumières.

Nombre de fibres optiques: env. 150

Longueur des fibres: env. 2 m



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

