

Massageduschset mit verschiedenen Aufsätzen

NC-5081



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Massageduschsets. Mit seinen vielen verschiedenen Aufsätzen verwandelt dieses Massageduschset Ihr Badezimmer in einen Wohlfühltempel. Bitte lesen Sie die Hinweise und Tipps in dieser Bedienungsanleitung, damit Sie Ihr neues Massageduschset optimal nutzen können.

Lieferumfang

Duschkopf	
Duschschlauch	Duschkopf-Halter
Schwamm-Massageaufsatz	2 Schrauben
Weicher Bürstenaufsatz	2 Dübel
Bürstenaufsatz	Bedienungsanleitung

Montage

Ihr neues Massageduschset passt auf einen haushaltsüblichen Anschluss. Entfernen Sie Ihren alten Duschkopf und den alten Duschschlauch. Verbinden Sie Ihren neuen Duschkopf mit dem mitgelieferten Duschschlauch. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung und drehen Sie das Verbindungsstück fest an. Verbinden Sie dann den Duschschlauch mit Ihrem Wasserhahn. Achten Sie auch hier wieder auf die Dichtung und drehen Sie das Verbindungsstück fest an. Montieren Sie bei Bedarf den mitgelieferten Halter mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln.

Verwendung

Stellen Sie mit einem Schraubenzieher an der Vorderseite des Duschkopfs die gewünschte Intensität ein. Drehen Sie den Verschluss an der Rückseite des Duschkopfes gegen den Uhrzeigersinn und geben Sie etwas von Ihrem Lieblings-Duschgel hinein. Drehen Sie den Verschluss wieder zu.

Duschen Sie nun wie gewohnt oder wählen Sie einen der Duschaufsätze. Ziehen Sie dazu den Ring an der Vorderseite des Duschkopfes ab und ersetzen Sie ihn durch einen der anderen Aufsätze.

Wählen Sie den weichen Bürstenaufsatz für eine streichelzarte Wohlfühlmassage.

Wählen Sie den härteren Bürstenaufsatz für eine revitalisierende und belebende Massage.

Wählen Sie den Schwamm-Massageaufsatz für eine gründliche Reinigung und ein sanftes Peeling.

Mit der Taste am Griff des Duschkopfs können Sie den Wasserstrahl kurz unterbrechen.



Achtung: Unterbrechen Sie den Wasserstrahl nicht lange, da der dadurch aufgebaute Wasserdruck zu hoch für haushaltsübliche Duschschläuche ist.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Set d'accessoires de massage pour la douche

NC-5081



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce set de massage pour la douche. Avec ces accessoires, vous transformez votre salle de bain en un lieu de bien-être extrême.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Tête de douche

Tuyau de douche

Accessoire éponge

Brosse douce

Brosse revitalisante

Support tête de douche

2 Vis

2 Chevilles

Mode d'emploi

Montage

Votre nouveau set de douche s'installe facilement sur un filetage classique. Démontez l'ancien tuyau et pommeau de douche. Installez le nouveau tuyau et la nouvelle tête. Vérifiez le bon placement du joint de la tête sur le tuyau puis serrez. Branchez ensuite le tuyau à votre robinet. La aussi vérifiez le bon placement du joint puis serrez.

An cas de besoin, montez le support avec les vis et les chevilles fournies.

Utilisation

Réglez l'intensité à l'avant de la tête de douche à l'aide d'un tournevis. Ouvrez l'arrière de la tête de douche en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis versez un peu de gel douche. Refermez.

Douchez-vous comme d'habitude ou avec des accessoires fournis. Pour les accessoires, retirez l'anneau à l'avant de la tête de douche et remplacez-le par l'accessoire de votre choix.

Prenez la brosse douce pour un massage relaxant.

Prenez la brosse dure pour un massage vitalisant.

Prenez l'éponge pour un nettoyage efficace et un Peeling.

La touche dans la poignée de la tête de douche permet d'interrompre momentanément l'écoulement d'eau.



Attention: Ne pas interrompre l'écoulement d'eau pendant trop longtemps car la pression pourrait endommager le tuyau de douche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.