

Aufblasbares Massagekissen

NC-5092



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Massagekissens. Mit diesem praktisch klein zusammenfaltbaren Massagekissen haben Sie Ihren persönlichen Masseur immer dabei. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Pumpen Sie das Massagekissen mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe auf. Das Kissen sollte straff aber nicht zu prall gefüllt sein. Öffnen Sie nun den Reißverschluss an der Rückseite des Massagekissens. Legen Sie zwei Batterien des Typs "D" ein. Beachten Sie dabei den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie den Reißverschluss wieder.

Legen Sie das Massagekissen dann unter Ihre Beine oder klemmen Sie es hinter Ihren Rücken. Sobald genügend Druck auf das Massagekissen ausgeübt wird, beginnt die Massage. Wenn der Druck nachlässt, hört die Massage wieder auf.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie sich nicht auf das Massagekissen oder üben Sie eine zu hohen Druck aus, da das Kissen platzen könnte.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Coussin de massage gonflable

NC-5092



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce coussin de massage. Ce coussin prend très peu de place une fois plié ce qui vous permet de l'emporter partout avec vous.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Gonflez le coussin à l'aide de la pompe fournie. Le coussin doit être bien rempli mais pas trop. Ouvrez maintenant la tirette à l'arrière du coussin. Insérez deux piles de type "D".

Respectez la consigne de polarité dans le socle du logement. Refermez la tirette.

Placez ensuite le coussin sous vos jambes ou dans votre dos. Le massage commence dès que le coussin détecte une pression de votre corps. Relâchez la pression pour arrêter le massage.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne vous asseyez pas sur le coussin de massage et ne l'écrasez pas trop car il pourrait exploser.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

