

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Windschutzscheiben-Wunders. Mit dieser innovativen Putzhilfe reinigen Sie blitzschnell Ihre Windschutzscheibe – bequem vom Vordersitz aus! Das Windschutzscheiben-Wunder sorgt mit seinem schwenkbaren Gelenk und dem langen Griff für klare Sicht und ist auch für die Reinigung von Fenstern im Haus oder anderen glatten Oberflächen geeignet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Windschutzscheiben-Wunder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Windschutzscheiben-Wunder
- 2 Microfaser-Pads
- Glasreiniger (in Pump-Sprühflasche)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails



Verwendung

Das Windschutzscheiben-Wunder lässt sich kinderleicht einsetzen. Ziehen Sie eines der Microfaser-Pads über die Putzfläche und besprühen Sie es mit dem Putzmittel. Reinigen Sie anschließend damit Ihre Scheibe. Sollte das Putzmittel aufgebraucht sein, können Sie klares Wasser oder Glasreiniger nutzen. Sprühen Sie den Glasreiniger für die beste Wirkung direkt auf das Glas, nicht auf das Microfaser-Pad.

Die Microfaser-Pads können Sie einfach in der Waschmaschine waschen.



Technische Daten

Länge (Griff)	ca. 39 cm
Kopf	schwenkbar
Pump-Sprühflasche	30 ml
Microfasertuch	siehe Waschlabel

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Nutzen Sie das Produkt keinesfalls während der Fahrt.
- Halten Sie das Putzmittel von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nettoyeur pour pare-brise. Nettoyez l'intérieur de votre pare-brise sans quitter votre siège avant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Nettoyeur pour pare-brise
- 2 chiffons en microfibre
- Nettoyant pour vitres (en flacon pulvérisateur)
- Mode d'emploi

Description du produit**Utilisation**

Le nettoyeur pour pare-brise s'utilise très facilement. Posez un des chiffons en microfibre sur la surface à nettoyer et

aspergez-le de produit nettoyant. Nettoyez ensuite votre vitre. Lorsque vous n'avez plus de produit nettoyant, vous pouvez utiliser de l'eau claire ou un peu de nettoyant pour vitres. Pour plus d'efficacité, vaporisez le nettoyant pour vitres directement sur la vitre et non sur le chiffon en microfibre. Vous pouvez laver les chiffons en microfibre avec votre lave-linge.

**Caractéristiques techniques**

Longueur (manche)	Env. 39 cm
Tête	Orientable
Flacon pulvérisateur	30 ml
Chiffon en microfibre	Voir sur les étiquettes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- N'utilisez jamais ce produit lorsque vous conduisez.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

