

Luftbefeuchter "Strudel"

NC-5155



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Luftbefeuchters. Sagen Sie der trockenen, ungesunden Heizungsluft den Kampf an und atmen Sie befreit durch.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftbefeuchter immer optimal einsetzen können.

Verwendung

Drehen Sie das Oberteil des Luftbefeuchters nach rechts und nehmen Sie es ab. Befüllen Sie das untere Teil des Luftbefeuchters bis zur Markierung MAX mit frischem Wasser. Wenn Sie dies wünschen, können Sie noch ein oder zwei Tropfen Duftöl hinzufügen. Setzen Sie das Oberteil des Luftbefeuchters wieder auf und drehen Sie es nach links, bis es sachte einrastet. Verbinden Sie den Luftbefeuchter dann über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Stellen Sie den Schalter an der Oberseite des Luftbefeuchters auf „I“, wenn Sie nur die erfrischende Wirkung des Luftbefeuchters nutzen wollen. Stellen Sie den Schalter auf „II“, wenn Sie zusätzlich ein harmonisches Farbspiel wünschen.

Stellen Sie den Schalter auf „OFF“, wenn Sie den Luftbefeuchter ausschalten möchten.

Schalten Sie den Luftbefeuchter aus, wenn das Wasser nicht mehr über die MIN-Markierung hinaus reicht. Füllen Sie dann Wasser nach.



HINWEIS: Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte USB-Kabel. Der Luftbefeuchter ist nicht zur Verwendung mit einem Netzteil geeignet.

Reinigung

Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer und dem Luftbefeuchter ab. Trocknen Sie das Oberteil des Luftbefeuchters mit einem weichen Tuch. Spülen Sie den unteren Teil mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn dann ab.

Technische Daten

Verbrauch: ca. 4 W

Durchmesser: ca. 20 cm

Gewicht: ca. 900 g

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Oberteil des Luftbefeuchters niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Humidificateur "Strudel"

NC-5155



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec un air moins sec et plus sain, vous respirez mieux!

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Tournez la partie supérieure de l'humidificateur vers la droite et démontez-la. Remplissez la partie inférieure de l'humidificateur avec de l'eau fraîche jusqu'à la marque MAX. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes de parfum. Replacez la partie supérieure de l'humidificateur et tournez vers la gauche jusqu'à ce qu'il se cale. Branchez ensuite l'humidificateur à un port USB libre de votre ordinateur via le câble USB fourni.

Placez l'interrupteur du dessus de l'humidificateur en position „I“ pour une action rafraîchissante.

Placez l'interrupteur sur „II“ pour ajouter un jeu de couleur.

Placez l'interrupteur sur „OFF“ pour éteindre l'humidificateur.

Eteignez l'humidificateur si le niveau d'eau est passé sous la marque MIN. Rajoutez ensuite de l'eau.



NOTE: Utilisez uniquement le câble USB fourni. L'humidificateur n'est pas conçu pour être alimenté avec un adaptateur secteur.

Nettoyage

Déconnectez le câble USB de l'ordinateur et de l'humidificateur. Séchez la partie supérieure avec un chiffon doux. Rincez la partie inférieure à l'eau claire et séchez.

Caractéristiques techniques

Consommation: env. 4 W

Diamètre: env. 20 cm

Poids (sans alimentation): env. 900 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas la partie supérieure de l'humidificateur dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

