

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Personenwaage. Die ultraflache Personenwaage in schwarzem Glasdesign ist ein echtes Highlight in Ihrem Badezimmer und macht Ihnen sogar den täglichen Weg zur Waage leicht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Personenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Personenwaage
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterien Typ AAA (Micro)

Technische Daten

Messbereich	2,5 – 180 kg
Messgenauigkeit	0,1 kg Toleranz
Gewichtseinheit	Kg, lb, st
Maße	28 x 28 cm
Höhe	22 mm
Gewicht	1228 g

Batterien einlegen/wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Waage. Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder

Verwendung

1. Stellen Sie die Personenwaage auf eine ebene, harte Fläche. Beachten Sie, dass Teppichboden als Untergrund nicht geeignet ist.
2. Die Waage verfügt über eine Ein- und Ausschaltautomatik: Tippen Sie eine Ecke der Waage an, um sie einzuschalten. Das Display zeigt **Cal** an. Warten Sie, bis im Display **0,0** steht. Stellen Sie sich dann auf die Waage und stehen Sie still, bis das Messergebnis angezeigt wird.
3. Wenn sich eine zweite Person wiegen möchte, kann sie sich unmittelbar nach der ersten Person auf die Waage stellen.
4. Die Personenwaage schaltet sich kurze Zeit nach dem Wiegen automatisch aus.



HINWEIS:

Auf der Rückseite der Waage können Sie mithilfe des Schalters die Gewichtseinheit einstellen. Wählen Sie zwischen der Kilogramm (KG)- und Pfund (LB)-Anzeige.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5161 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5161 ein.

Weitere Infos und FAQs zu Lunartec-Produkten finden Sie auf: www.lunartec.de.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce pèse-personne. Cette balance ultra-plate au design soigné s'intègre avec style dans votre salle de bain. Vous prendrez plaisir à vous peser au quotidien !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles AAA (Micro)

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	2,5 – 180 kg
Précision de la mesure	Tolérance 0,1 kg
Unité de mesure du poids	kg, lb, st
Dimensions	28 x 28 cm
Hauteur	22 mm
Poids	1228 g

Insérer/Remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la balance. Insérez deux piles de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à pile.

Utilisation

1. Placez la balance sur une surface plane et rigide. Notez qu'un tapis ou de la moquette ne constitue pas un support adéquat.
2. La balance dispose d'une activation/désactivation automatique : Il suffit d'effleurer un coin de la balance pour l'allumer. L'écran affiche **Cal**. Attendez jusqu'à ce que l'écran affiche **0,0**. Montez alors sur la balance et restez immobile jusqu'à ce que le résultat de la mesure soit affiché.
3. Si une deuxième personne souhaite se peser, elle peut monter sur la balance immédiatement après la première personne.

4. Le pèse-personne s'éteint automatiquement peu après la pesée.



NOTE :
Vous pouvez choisir l'unité de poids, à l'aide du curseur situé au dos du pèse-personne. Choisissez l'affichage en kilogrammes (KG) ou en livres (LB).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5161 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 13.06.2014