

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Bewässerungskugeln aus Glas. Mit diesen praktischen Helfern sind Ihre Pflanzen immer optimal mit Wasser versorgt – auch wenn Sie mal kurz in den Urlaub fahren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Bewässerungskugeln (4er-Set)
- Bedienungsanleitung


Verwendung

Gießen Sie Ihre Pflanze so, dass die Erde zwar gut durchfeuchtet, aber nicht nass ist. Füllen Sie dann eine der Mini-Bewässerungskugeln mit Gießwasser. Stecken Sie eine Bewässerungskugel neben der Pflanze in den Blumentopf. Die Spitze der Bewässerungskugel ist abgeschrägt, um das Einstechen zu erleichtern. Achten Sie daher darauf, keine Wurzeln zu beschädigen. Wenn die Bewässerungskugel leer ist, füllen Sie diese einfach wieder auf.

Funktionsweise

Wenn die Erde an der Spitze der Bewässerungskugel trocknet, läuft Wasser nach und befeuchtet die Erde. Achten Sie daher darauf, dass die Spitze der Bewässerungskugel in der Nähe der Wurzeln steckt, damit die Pflanze optimal mit Wasser versorgt wird.

Abhängig von der Pflanzenart, der Größe der Pflanze und der Größe des Pflanz-Gefäßes versorgt die Bewässerungskugel die Pflanze dann etwa eine Woche lang mit Wasser.



HINWEIS:

Die Bewässerungskugeln eignen sich nicht für Hydrokultur oder ähnliche Pflanzsysteme wie beispielsweise Seramis.

Kugeldurchmesser: ca. 6 cm

Wasserkapazität: 70 – 80 ml

Gesamtlänge: ca. 15 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!KA

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces mini doseurs d'irrigation en verre. Partez en vacances sans vous soucier de l'arrosage de vos plantes : ces mini doseurs s'en chargeront à votre place !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini doseurs d'irrigation en verre (lot de 4)
- Mode d'emploi


Utilisation

Arrosez vos plantes très légèrement : la terre doit être un peu humide, mais pas mouillée. Remplissez ensuite une des boules avec de l'eau du robinet. Enfoncez la tige de la boule dans le pot, à côté de la plante. La pointe de la tige a été biseautée afin de pénétrer plus facilement dans la terre. Prenez garde à ne pas endommager les racines. Il suffit de remplir la boule avec de l'eau une fois qu'elle est vide.

Fonctionnement

La terre qui sèche au niveau de la pointe de la tige aspire de l'eau pour se réhydrater. Pour une irrigation optimale, veillez donc à ce que la pointe de la tige se trouve à proximité des racines de la plante.

Selon le type de plante, sa taille et celle du pot, la boule pourra irriguer la plante pendant environ une semaine.



NOTE :

Les boules d'irrigation ne sont pas adaptées à la culture hydroponique ou à d'autres systèmes de cultures tels que les seramis®.

Diamètre d'une boule :	env. 6 cm
Capacité :	70 – 80 ml
Longueur totale :	env. 15 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ce produit ne résiste pas au lave-vaisselle.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !