

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Kofferbands. Sichern Sie Ihren Koffer auf Reisen mit diesem praktischen Helfer zusätzlich mit einer persönlichen Zahlenkombination.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Kofferband

Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Öffnen Sie das Kofferband durch Drücken der beiden Halteverschlüsse.
2. Drücken Sie bei der erstmaligen Verwendung den Metallstift auf der rechten Seite des Verschlusses (unter dem Zahlenschloss) und halten Sie ihn gedrückt.
3. Drehen Sie die Zahlen des Kombinationsschlusses auf die gewünschte Zahlenkombination und lassen anschließend den Metallstift wieder los.
4. Das Zahlenschloss lässt sich nun nur mit Ihrer persönlichen Zahlenkombination öffnen.

*Hinweis: Der Zahlencode im Auslieferungszustand ist **000**.*

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**ACHTUNG**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Sécurisez doublement le contenu de votre valise en l'entourant avec cette sangle dotée d'un cadenas à chiffres, dont vous pouvez personnaliser le code.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Sangle de valise
Mode d'emploi

Utilisation

1. Ouvrez le clip de la sangle en pressant sur les deux côtés en même temps.
2. Lors de la première utilisation, appuyez sur la tige métallique située sur la partie droite du clip (sous le cadenas à chiffres) et maintenez la pression.
3. Tournez chacun des chiffres du cadenas jusqu'à obtenir le code de votre choix, puis relâchez la tige métallique.
4. Dès lors, le cadenas ne peut s'ouvrir qu'à l'aide de votre code personnalisé.

*NOTE : le code par défaut à la livraison est **000**.*

Consignes de sécurité

- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.

Sous réserve de modification et d'erreur !