

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tischsteckdose. Mit der praktischen Kombination haben Sie eine zusätzliche Steckdose auf und unter dem Schreibtisch und können außerdem bequem Ihre USB-Geräte aufladen.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an dieser praktischen Kombi-Steckdose haben.

Lieferumfang

- Tischsteckdose
- Bedienungsanleitung

Ihre neue Tischsteckdose

- ① Ein/Aus-Schalter
- ② Überspannungsschutz-Anzeige
- ③ Kindersichere Steckdosen
- ④ USB-Steckdosen
- ⑤ Hochlast-Netzkabel
- ⑥ RESET-Taste
- ⑦ Netzanschlusskabel



Verwendung

Stecken Sie den Stecker des Netzanschlusskabels in eine Wandsteckdose. Legen Sie die Tischsteckdose auf den Tisch. Nun können Sie Ihre Geräte mit Strom versorgen, USB-Geräte aufladen und bequem auf dem Tisch ein- und ausschalten.



ACHTUNG:

Schließen Sie das Produkt direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie das Produkt nicht in Reihe mit anderen Steckdosen oder Verlängerungskabeln und verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit einer USV oder einem anderen Überspannungsschutz.

Technische Daten

Netzanschlusskabel: H05VV-F 1,0 mm², 5 C
 Steckdosen: 5 x Schuko (16 A) + 2 x Euro (2,5 A)
 Voll-Sicherung auf 3 Leitungen (P-N, P-E, N-E): 918 Joule
 Max. Stromspitze: 36.000 A
 Max. Spitzenspannung: 6 kV
 Reaktionszeit: < 1 Nanosekunde
 2 USB-Ladeports: 5 V / 1 A

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Produkt direkt an eine Wandsteckdose an. Verwenden Sie das Produkt nicht in Reihe mit anderen Steckdosen oder Verlängerungskabeln und verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit einer USV oder einem anderen Überspannungsschutz.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cette combinaison de prises multiples, disposez de branchements supplémentaires sous et sur votre bureau, ainsi que de 2 ports USB pour charger vos appareils en toute tranquillité, sans forcément passer par un ordinateur.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Duo de prises multiples
- Mode d'emploi

Votre nouveau duo de multiprises

- ① Interrupteur marche/arrêt
- ② Témoin de protection contre les surtensions
- ③ Prises avec sécurité enfants
- ④ Prises USB
- ⑤ Rallonge d'alimentation haute puissance
- ⑥ Touche RESET
- ⑦ Câble d'alimentation secteur



Utilisation

Branchez le connecteur du câble d'alimentation secteur à une prise murale. Placez la prise multiple de table sur votre bureau. Vous pouvez maintenant alimenter vos appareils en électricité et recharger vos appareils USB.



ATTENTION :

Branchez la multiprise directement et uniquement à une prise murale. Ne la branchez jamais sur une autre multiprise ou sur une quelconque rallonge ! N'associez pas non plus cette prise multiple à un onduleur ou à toute autre protection contre les surtensions.

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation secteur : H05VV-F 1,0 mm², 5 C
 Prises : 5 x fiches Schuko (16 A) + 2 x fiches Euro (2,5 A)
 Sécurité totale sur 3 lignes (P-N, P-E, N-E) : 918 Joules
 Max. Intensité max. : 36 000 A
 Max. Tension de crête : 6 kV
 Temps de réaction : < 1 nanoseconde
 2 ports de chargement USB : 5 V / 1 A

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Branchez la multiprise directement et uniquement à une prise murale. Ne la branchez jamais sur une autre multiprise ou sur une quelconque rallonge ! N'associez pas non plus cette prise multiple à un onduleur ou à toute autre protection contre les surtensions.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.