

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Scheibenwischerschleifers. Sparen Sie sich das aufwändige und kostspielige Austauschen – mit dem Scheibenwischerschleifer bringen Sie Ihre Scheibenwischer wieder instand!

Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Scheibenwischerschleifer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Scheibenwischerschleifer
- 5 Mikrofasertücher
- Produktinformationen

Verwendung



HINWEIS:

Reinigen Sie die Scheibenwischer vor der Nutzung mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie anschließend wieder trocknen.



1. Führen Sie den Wischgummi in die Schiene des Scheibenwischerschleifers. Achten Sie darauf, dass der Wischgummi die Schleiffläche berührt.
2. Führen Sie den Scheibenwischerschleifer vorsichtig den gesamten Wischgummi entlang.
3. Reinigen Sie den Wischgummi mit einem der Mikrofasertücher von Rückständen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Redonnez vie à vos essuie-glaces au lieu d'en acheter des neufs ! Poncez-les, ils redeviendront aussi efficaces qu'au premier jour. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Nettoyeur d'essuie-glaces
- 5 chiffons en microfibres
- Fiche d'information

Utilisation



NOTE:

Avant utilisation, nettoyez vos essuie-glaces avec un chiffon humide et laissez-les sécher.



1. Insérez la gomme de l'essuie-glace dans le rail du nettoyeur. Assurez-vous que la gomme de l'essuie-glace touche bien la face polissante du nettoyeur.
2. Faites glisser avec précaution le nettoyeur d'essuie-glace tout le long de la gomme.
3. Nettoyez la gomme de l'essuie-glace avec un des chiffons en microfibres avant d'éliminer toute trace de résidus.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !