

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses TV-Simulators. Während Ihrer Abwesenheit imitiert das Gerät die flackernde Beleuchtung eines eingeschalteten Fernsehgeräts. Für Außenstehende entsteht der Eindruck, dass sich jemand eine Sendung im Fernsehen ansieht, auch wenn niemand zu Hause ist. Das kann mögliche Einbrecher abschrecken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- TV-Simulator
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 3 AA-Batterien (Mignon)

Technische Daten

- Helligkeitsautomatik mit integriertem Sensor
- 3 blaue und 2 weiße LEDs
- Anschluss für 4,5-Volt-Netzteil (nicht enthalten)
- Maße: 8,5 x 7,2 x 4 cm (B x H x T)

Batterien einlegen

Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des TV-Simulators auf. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen und verschrauben Sie das Batteriefach.

Verwendung

1. Positionieren Sie den TV-Simulator so, dass sein Lichtschein durch die Fenster zu sehen ist, das Gerät selbst aber nicht. Am besten stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Fernsehers auf.
2. Stellen Sie den Schalter auf der Vorderseite des TV-Simulators auf die Position ON.
3. Sobald die Stärke des Umgebungslichts länger als fünf Sekunden unter 5 Lux liegt, beginnen die blauen und weißen LEDs zu leuchten.
4. Die LEDs leuchten mit wechselnder Stärke für fünf bis sieben Stunden. Es folgt eine Pause von 18 Stunden, nach welcher der Leuchtzyklus neu startet.
5. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Vorderseite des Simulated TV auf die Position OFF.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre

Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG

***Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!***