

# **Automatische Parkplatzsperre**

**mit Akku & Fernbedienung**





# INHALT

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ihre neue Parkplatzsperre</b> .....        | <b>4</b>  |
| Lieferumfang.....                             | 4         |
| Benötigtes Montagematerial: .....             | 4         |
| <b>Sicherheitshinweise</b> .....              | <b>5</b>  |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....         | 6         |
| Batterien und deren Entsorgung.....           | 7         |
| Konformitätserklärung .....                   | 7         |
| <b>Produktdetails</b> .....                   | <b>8</b>  |
| Die Parkplatzsperre.....                      | 8         |
| Die Fernbedienung.....                        | 8         |
| <b>Funktionsweise</b> .....                   | <b>9</b>  |
| <b>Montage</b> .....                          | <b>10</b> |
| <b>Verwendung</b> .....                       | <b>12</b> |
| Parkplatzsperre öffnen und schließen.....     | 12        |
| Die Batterie der Fernbedienung wechseln ..... | 12        |
| Den Akku aufladen.....                        | 13        |
| <b>Technische Daten</b> .....                 | <b>15</b> |

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## IHRE NEUE PARKPLATZSPERRE

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Parksperre. Sagen Sie lästigen Parkplatzdieben den Kampf an – Ihr Parkplatz gehört ab sofort nur noch Ihnen!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Parkplatzsperre optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Parkplatzsperre
- 2 Fernbedienungen inklusive Batterien
- 2 Schlüssel
- 3 Gewindestangen in Dübelhülse M8 × 80 mm
- 3 Muttern
- 6 Unterlegscheiben
- Ladenetzteil
- Bedienungsanleitung

### **Benötigtes Montagematerial:**

- Bohrhammer
- Betonbohrer
- Schraubenschlüssel



#### **HINWEIS:**

*Das Montagematerial der Parkplatzsperre ist für einen Stein-Untergrund (Pflasterung) geeignet. Bitte prüfen Sie vor der Montage den Untergrund und verwenden Sie gegebenenfalls anderes Montagematerial.*

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Fernbedienung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, die Parkplatzsperre nicht in einer Senke zu montieren.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

# SICHERHEITSHINWEISE

DEU

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5372-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Qualitätsmanagement

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5372 ein.

## PRODUKTDETAILS


### Die Parkplatzsperre

1. Schlüsselloch zum Öffnen der Abdeckung
2. Sperr-Riegel
3. Sensor für die Fernbedienung



### Die Fernbedienung

1. Parkplatzsperre aufstellen
2. Parkplatzsperre absenken
3. Verschiebbare Abdeckung
4. Betriebsanzeige





## FUNKTIONSWEISE

DEU

Die Parkplatzsperre wird am hinteren Ende eines Parkplatzes montiert, sodass sie komplett überquert werden muss.

Wenn jemand unberechtigt auf Ihrem Parkplatz parken will, muss er zunächst die Parkplatzsperre nach unten drücken. Sobald jemand dies versucht, blockiert die Parkplatzsperre und ein durchdringender Alarm ertönt. Der Alarm hört nach einigen Sekunden auf und die Parkplatzsperre richtet sich automatisch wieder auf.

## MONTAGE



**ACHTUNG:**

*Montieren Sie die Parkplatzsperre ausschließlich auf Ihrem eigenen Grundstück oder auf einem Grundstück, für das Sie eine Genehmigung zur Montage besitzen. Montieren Sie die Parkplatzsperre keinesfalls auf öffentlichen Parkplätzen.*


Die Parkplatzsperre wird mit drei Spezialschrauben im Untergrund befestigt.

1. Legen Sie die Parkplatzsperre zunächst auf den Untergrund.
2. Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre aufzustellen.
3. Schließen Sie die Parkplatzsperre mit dem Schlüssel auf und nehmen Sie die Abdeckung ab.




**HINWEIS:**

*Die Kerbe am hinteren Teil des Schlüssels muss nach oben zeigen, damit der Schlüssel ins Schloss passt.*



4. Markieren Sie die drei Öffnungen.



5. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.



**HINWEIS:**

*Sie benötigen einen Bohrer der Größe 8. Verwenden Sie je nach Untergrund einen geeigneten Bohrer. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.*

6. Stecken Sie die Metallhülsen in die Bohrlöcher.
7. Legen Sie Unterlegscheiben auf die Gewindestangen.
8. Legen Sie die Parksperre auf die Gewindestangen.
9. Legen Sie Unterlegscheiben auf die Gewindestangen.
10. Setzen Sie die Muttern auf die Gewindestangen und ziehen Sie sie fest an.



**HINWEIS:**

*Vergewissern Sie sich nun, dass der Akku und der Anschluss fest verbunden sind.*

11. Setzen Sie die Abdeckung auf die Parksperre.
12. Schließen Sie die Parksperre ab.


## VERWENDUNG

### Parkplatzsperre öffnen und schließen

Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre aufzustellen. Drücken Sie die Taste ③ auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre abzusenken.

### Die Batterie der Fernbedienung wechseln

Öffnen Sie die drei Schrauben an der Rückseite der Fernbedienung. Klappen Sie die Fernbedienung auf. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine volle Batterie desselben Typs (23A 12V). Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf die Polarität.





Klappen Sie die Fernbedienung wieder zu und ziehen Sie die drei Schrauben an.


## Den Akku aufladen

Um den Akku aufzuladen, müssen Sie ihn zuerst ausbauen und dann mit dem mitgelieferten LadeNetzteil aufladen.


1. Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperrre aufzustellen.
2. Schließen Sie die Parkplatzsperrre mit dem Schlüssel auf und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Lösen Sie die Kunststoff-Abdeckung und nehmen Sie diese ab.



4. Entfernen Sie die Verbindung zwischen Akku und Motor.



5. Lösen Sie die Schraube an der Seite des Akkus.



6. Entnehmen Sie den Akku.



7. Laden Sie den Akku zuhause über das mitgelieferte LadeNetzteil auf. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ungefähr 10 Stunden.
8. Bauen Sie den voll aufgeladenen Akku wieder in die Parksperre ein. Versichern Sie sich dabei, dass alle Abdeckungen fest sitzen und dicht sind, damit die Parksperre bei Regen nicht beschädigt werden kann. Versichern Sie sich ebenfalls, dass die Verbindung zwischen Motor und Akku fest sitzt und nicht herausrutschen kann.

**TECHNISCHE DATEN**

DEU

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Akkubetrieb                       | aufladen ca. alle 3 Monate,<br>Warnanzeige bei schwachem Akku |
| Ladezeit                          | ca. 10 Stunden  |
| Reichweite der Fernbedienung      | ca. 15 m  |
| Frequenzbereich                   | 433 MHz   |
| Max. Sendeleistung                | 10 mW   |
| IP-Schutzklasse der Parksperre    | IP65  |
| Maximalbelastung                  | ca. 500 kg  |
| Lautstärke des Alarms             | ca. 85 dB in 1 m Entfernung                                   |
| Leistung des Motors               | 10 W  |
| Höhe der aufgestellten Parksperre | ca. 32 cm   |
| Umgebungstemperatur               | -5 bis 55 °C  |
| Maße                              | 380 × 460 × 80 mm   |
| Höhe des Bügels                   | 320 mm  |

Kundenservice: 07631 / 360 - 350  
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 / 02.01.2018 – EB/MG//BS/HS//SK