

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser automatischen USB-gesteuerten Steckdosenleiste. Senken Sie Ihre Stromkosten spürbar: Ihre neue Steckdose schaltet Peripherie-Geräte für den PC nur dann, wenn Ihr Rechner auch wirklich an ist. Und zwar ganz automatisch!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-gesteuerte Steckdosenleiste optimal einsetzen können

Lieferumfang

- Steckdosenleiste
- Bedienungsanleitung

Anschluss

1. Stecken Sie den Stecker der Steckdosenleiste in eine Wandsteckdose.
2. Stecken Sie den USB-Stecker der Steckdosenleiste in einen freien USB-Port Ihres Computers.
3. Stecken Sie bis zu fünf Peripheriegeräte wie beispielsweise Drucker, Scanner, Lautsprecher, Bildschirm und Modem in die Anschlüsse der Steckdosenleiste.



HINWEIS:

Stecken Sie nicht das Stromkabel des Computers in die Steckdosenleiste!

Funktionsweise

Wenn der Computer eingeschaltet ist, erhält der USB-Anschluss der Steckdosenleiste 5 Volt. Solange der USB-Anschluss mit Strom versorgt wird, ist die Steckdosenleiste aktiv.

Wenn der Computer ausgeschaltet wird, bekommt der USB-Anschluss keinen Strom mehr und die Steckdosenleiste schaltet sich automatisch aus.



ACHTUNG:

Einige ältere Computer liefern immer noch einen Ausgangsstrom an den USB-Port, wenn der Computer ausgeschaltet ist. In diesem Fall werden die angeschlossenen Geräte nicht automatisch ausgeschaltet. Die Steckdosenleiste funktioniert wie eine herkömmliche Steckdosenleiste.

Technische Daten

- Stromversorgung: 250 V / 50 Hz
- Max. Ausgangsleistung der Steckdosenleiste: 2400 W

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5416 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.12.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5416 ein.