

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser mobilen Elektroheizung. Der Öl-Radiator sorgt in Ihrer Wohnung für eine angenehme Wärme an kalten Tagen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Öl-Radiator optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.sichler-haushaltsgeraete.de

Klicken Sie einfach auf die Seite
► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Öl-Radiator
- Bedienungsanleitung

Verwendung



ACHTUNG!

Die Elektroheizung arbeitet mit einer Ölfüllung und benötigt daher lange, um abzukühlen. Berühren Sie den Heizkörper nicht. Achtung Verbrennungsgefahr! Transportieren Sie die Elektroheizung nur an dem Transportgriff.

Achten Sie darauf, dass die Elektroheizung stets frei steht und mindestens 90 cm Platz zu allen Seiten hat. Legen Sie niemals Gegenstände auf den Heizkörper. Brandgefahr!

Nutzen Sie die Elektroheizung nicht in der Nähe brennbarer Materialien! Stellen Sie sie gegebenenfalls auf eine feuerfeste Unterlage.

1. Stellen Sie die Elektroheizung an einen Ort, an dem sie zu allen Seiten etwa 90 cm Platz hat. Stellen Sie sicher, dass sich der Thermostat in der OFF-Position befindet.
2. Verbinden Sie die Elektroheizung mit einer Steckdose.
3. Der Thermostat reguliert die Raumtemperatur automatisch. Drehen Sie den Thermostat langsam im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Klick hören und die Lampe aufleuchtet. Dies zeigt, dass die aktuelle Raumtemperatur erreicht ist.
4. Drehen Sie den Thermostat weiter im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu senken. Die Elektroheizung schaltet sich selbstständig ein und aus, um die angestrebte Raumtemperatur zu erreichen.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Elektroheizung nur mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie danach trocknen. Nutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie

Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC5469 in Übereinstimmung mit der der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10. 11. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC5469 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce radiateur à bain d'huile qui offre à votre intérieur une chaleur confortable pour les journées froides.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Radiateur à bain d'huile
- Mode d'emploi

Utilisation



ATTENTION !

Le radiateur électrique fonctionne avec une huile caloporteuse et nécessite de ce fait plus de temps pour refroidir. Ne touchez pas le radiateur. Attention ! Risque de brûlures !

Transportez le radiateur uniquement à l'aide de la poignée de transport.

Veillez à ce que le radiateur soit toujours bien dégagé et dispose d'au moins 90 cm d'espace libre tout autour de lui. Ne placez jamais d'objet sur le radiateur. Risque d'incendie !

N'utilisez pas le chauffage électrique à proximité de matériaux inflammables ! Placez sur une surface non inflammable.

1. Placez le radiateur électrique à un endroit autour duquel il dispose d'un rayon d'environ 90 cm d'espace libre. Assurez-vous que le thermostat se trouve en position OFF.
2. Branchez le radiateur à une prise murale.
3. Le thermostat régule automatiquement la température de la pièce. Tournez le thermostat lentement, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que l'ampoule s'allume. Ceci indique que la température actuelle de la pièce a été atteinte.
4. Continuez de tourner le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, ou bien tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la réduire. Le radiateur électrique s'allume et s'éteint automatiquement pour atteindre et conserver la température ambiante souhaitée.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur. Nettoyez le radiateur uniquement avec un chiffon humide, puis laissez-le sécher. N'utilisez AUCUN produit nettoyant !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC5469 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10.11.2014.