

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser e-Zigarette. Liebhaber des edlen Tabaks kommen hier auf ihre Kosten. Freuen Sie sich auf realistischen, vollen Rauchgenuss, ob mit Nikotin oder ohne. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen e-Zigarette haben.

Lieferumfang

- e-Zigarette
- Edelstahl-Atomizer (Typ A)
- 5 befüllbare Liquid-Depots
- Adapter von Typ A auf 510er-Anschluss
- Akku
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Aufladen

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Setzen Sie den Akku dann in das Ladegerät. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität im Ladegerät und auf dem Akku. Die LED des Ladegeräts leuchtet während des Ladevorgangs rot. Wenn der Akku voll aufgeladen wurde, leuchtet die LED grün.



HINWEIS:
Laden Sie den Akku jedes Mal voll auf, um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Akku einsetzen

Schrauben Sie die Akkuabdeckung hinten von der e-Zigarette ab. Führen Sie den Akku mit dem positiv polaren Ende (+) zuerst in die e-Zigarette ein. Schrauben Sie die e-Zigarette dann wieder zu.



Atomizer (Zerstäuber) aufsetzen

Schrauben Sie den Atomizer auf die e-Zigarette und stecken Sie ein Liquid-Depot ein. Die e-Zigarette kann jetzt verwendet werden.

Verwendung

Schalten Sie die e-Zigarette mit der roten Taste in der Mitte der Zigarette ein. Das Display leuchtet auf und zeigt die aktuell verwendete Voltanzahl an. Mit den Tasten + und - können Sie die Zahl in Schritten von jeweils 0,1 ändern. Die e-Zigarette wird ausgeschaltet, indem Sie die Taste in der Mitte für etwa 5 Sekunden gedrückt halten.




Leer-Depots befüllen

Ziehen Sie den Deckel von einem Leer-Depot. Füllen Sie das gewünschte Liquid ein. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Das Depot wird mit Deckel auf den Zerstäuber gesteckt.



ACHTUNG:
Wischen Sie überfließende Liquid-Tropfen sofort ab.



Die Depots aus diesem Set können Sie auch mit nikotinhaltingen Liquids in verschiedenen Geschmacksrichtungen aus unserem Angebot selbst befüllen.

Nikotinhalting:

PV-8338-675	Tabak
PV-8339-675	Milder Tabak
PV-8340-675	Minze
PV-8341-675	Polarfrisch
PV-8342-675	Schokolade
PV-8343-675	Latte Macchiato
PV-8344-675	Vanille
PV-8345-675	Energy
PV-8346-675	Apfel

Ohne Nikotin:

PV-8329-675	Tabak
PV-8335-675	Vanille
PV-8331-675	Minze
PV-8330-675	Milder Tabak
PV-8337-675	Apfel
PV-8332-675	Polarfrisch
PV-8336-675	Energy
PV-8334-675	Latte Macchiato
PV-8333-675	Schokolade

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Komponenten der e-Zigarette regelmäßig und sorgfältig mit einem feuchten Reinigungstuch. Wischen Sie tropfendes Liquid immer sofort ab.



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG
Nicht für die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl.GmbH, dass das Produkte NC-5605 die Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG erfüllt.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
10.09.2012

Kutschera, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld NC-5605 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette cigarette électronique. Ce kit saura satisfaire les amateurs de bon tabac. Ressentez le même plaisir que lorsque vous fumez une vraie cigarette, avec ou sans nicotine.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cigarette électronique
- Atomiseur en acier inoxydable (type A)
- 5 réservoirs prêts à remplir
- Adaptateur type A vers 510
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

Chargement

Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Placez la batterie dans le chargeur. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le chargeur et sur la batterie. Pendant le chargement, le voyant à LED du chargeur s'allume en rouge. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED s'allume en vert.



NOTE :
Rechargez toujours entièrement la batterie, afin de prolonger sa durée de vie.

Insérer la batterie

Dévissez le couvercle du compartiment à batterie situé à l'extrémité de la cigarette électronique. Insérez la batterie dans la cigarette électronique. Le pôle positif (+) doit être inséré en premier. Revissez la cigarette électronique.



Placer l'atomiseur

Vissez l'atomiseur sur la cigarette électronique et insérez-y un réservoir. Vous pouvez maintenant utiliser votre cigarette électronique.

Utilisation

Allumez la cigarette électronique en appuyant sur le bouton rouge situé au centre de la cigarette. L'écran s'allume et affiche le nombre de volts actuellement utilisés. Utilisez les touches + et - pour modifier le nombre de volts par étapes de 0,1 volt. Pour éteindre la cigarette électronique, appuyez sur le bouton rouge central pendant environ 5 secondes.




Remplir les réservoirs

Retirez le couvercle d'un réservoir. Versez-y le liquide de votre choix. Remplacez le couvercle. Le réservoir doit se placer avec le couvercle sur l'atomiseur.



ATTENTION :
Essuyez immédiatement le liquide qui déborde.



Les réservoirs de ce kit peuvent également être remplis avec des liquides aromatiques contenant de la nicotine et disponibles dans différents goûts.

Contient de la nicotine :

PV-8338-675	Tabac
PV-8339-675	Tabac doux
PV-8340-675	Menthe
PV-8341-675	Sensation ultra fraîche
PV-8342-675	Chocolat
PV-8343-675	Latte macchiato
PV-8344-675	Vanille
PV-8345-675	Énergie
PV-8346-675	Pomme

Sans nicotine :

PV-8329-675	Tabac
PV-8335-675	Vanille
PV-8331-675	Menthe
PV-8330-675	Tabac doux
PV-8337-675	Pomme
PV-8332-675	Sensation ultra fraîche
PV-8336-675	Énergie
PV-8334-675	Latte macchiato
PV-8333-675	Chocolat

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement et soigneusement les différents éléments de la cigarette électronique à l'aide d'un chiffon humide. Essuyez toujours immédiatement le liquide qui déborde.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION
Ne convient pas aux enfants et aux personnes de moins de 18 ans.

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5605 conforme aux directives suivantes du Parlement Européen : directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
10.09.2012

Kucharski

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-5605.