

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungs-Sets von Royal Gardineer. Dieses Set ist in Verbindung mit einem Gartenschlauch mit genormtem Clip das ideale Werkzeug, um Ihren Garten unkompliziert und vielseitig zu bewässern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Bewässerungs-Set optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Pistolen-Düse mit Stoppmechanismus und 8 Funktionen
- Regulierbare Spritzdüse
- Adapter für den Garten-Wasserhahn
- Bedienungsanleitung

**Für ein optimales Ergebnis benötigen Sie zusätzlich folgende Utensilien:**

- Einen handelsüblichen Gartenschlauch mit Clip-Aufsätzen
- einen Garten-Wasserhahn mit Anschraubmöglichkeit

**Verwendung**

1. Schrauben Sie den Adapter auf Ihren Garten-Wasserhahn.
2. Stecken Sie den Clip Ihres Gartenschlauchs in den Adapter.
3. Wählen Sie einen der mitgelieferten Düsenaufsätze und stecken Sie diesen in den Clip am anderen Ende Ihres Gartenschlauchs. Drehen Sie nun Ihren Garten-Wasserhahn auf.

• **Pistolen-Düse:**

Wenn Sie die Pistolen-Düse aufgesetzt haben, können Sie mit dem Griff den Wasserfluss regulieren. Die Pistolen-Düse bietet 8 verschiedene Funktionen (Schauer, Zerstäuber, Düse, Winkel, Fächer, Fläche, Kegel und Nebel), welche durch Drehen am Funktionsrad vorne an der Pistolen-Düse auswählbar sind. Durch Drehen am kleinen Metallrad über dem Griff können Sie die Druckstärke anpassen, die für das Durchkommen des Wassers notwendig ist. Durch Herunterklappen des Metalldreiecks auf der Oberseite lässt sich der Wasserfluss dauerhaft aufrecht erhalten.

• **Spritzdüse:**

Im Falle des Spritzdüsen-Aufsatzes können Sie durch Drehen an der seitlichen Rundmanschette die Art des Wasserstrahls anpassen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit d'arrosage pour le jardin. Il s'utilise avec un tuyau d'arrosage équipé d'un clip normé et vous permet d'arroser votre jardin facilement et de manière adaptée à vos besoins. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Pistolet multijet avec mécanisme d'arrêt et 8 positions
- Lance d'arrosage réglable
- Adaptateur pour robinet de jardin
- Mode d'emploi

### Pour un résultat optimal, vous aurez besoin des éléments suivants :

- Un tuyau d'arrosage habituel avec embout à clip
- Un robinet de jardin avec possibilité de vissage

### Utilisation

1. Vissez l'adaptateur sur votre robinet de jardin.
2. Enfoncez le clip de votre tuyau d'arrosage dans l'adaptateur.

3. Choisissez un des embouts fournis et enfoncez-le dans le clip à l'extrémité de votre tuyau de jardin. Ouvrez l'arrivée d'eau du robinet de jardin.

#### • Pistolet multijet :

Si vous avez fixé le pistolet, vous pouvez réguler la pression de l'eau avec la poignée. Le pistolet offre 8 fonctions (pluie, pulvérisateur, buse, angle, divers, surface, cône et brouillard), qui sont réglables en tournant la roue de fonction à l'avant du pistolet multijet. Tournez la petite roue en métal au-dessus de la poignée pour ajuster la pression nécessaire au passage de l'eau. Abaissez le triangle en métal situé sur le dessus pour maintenir le débit d'eau en continu.

#### • Lance d'arrosage :

La lance d'arrosage vous permet d'ajuster le type de projection d'eau en tournant le bouton latéral.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !