



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Heizstrahlers. Erleben Sie auch in der kalten Jahreszeit die wohlige Wärme der Sonne.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Heizstrahler optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

1. Heizstrahler
2. Standfuß
3. 3 breite Gestellteile
4. 1 schmales Gestellteil
5. Kabelklemme
6. 4 Gummistandfüße
7. 3 lange Schrauben
8. 6 kurze Schrauben
9. Abdeckung
10. Bedienungsanleitung



## Montage

1. Lockern Sie die Feststellschraube an der Rückseite des Heizstrahlers.
2. Setzen Sie die Haltestange aus den drei breiten Gestellteilen zusammen. Befestigen Sie die Gestellteile mit jeweils zwei kurzen Schrauben.
3. Schieben Sie die Kabelführung auf die Haltestange.
4. Setzen Sie das unterste breite Gestellteil auf den Standfuß. Befestigen Sie es dort mit drei langen Schrauben.
5. Lösen Sie die Feststellschraube am obersten Gestellteil. Setzen Sie das schmale Teil der Haltestange ein und ziehen Sie die Feststellschraube fest an.
6. Setzen Sie den Heizstrahler auf die Haltestange und ziehen Sie die Feststellschraube wieder fest an.
7. Nun können Sie den Heizstrahler aufstellen. Setzen Sie die Gummistandfüße ein, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.



## Verwendung

- Verbinden Sie den Heizstrahler mit einer Wandsteckdose.



### ACHTUNG:

*Der Heizstrahler darf nicht zusammen mit anderen leistungsstarken Geräten an einer Mehrfachsteckdose betrieben werden. Beachten Sie die maximale Leistung der Mehrfachsteckdose und lassen Sie sich gegebenenfalls von qualifiziertem Fachpersonal beraten.*

- Der Heizstrahler ist im Auslieferungszustand auf Stufe 0 gestellt. Ziehen Sie kurz an der Schnur, um auf die nächsthöhere Heizstufe zu schalten. Nach der dritten Heizstufe schalten Sie den Heizstrahler wieder aus.

## Auswechseln der Röhren

### Vor dem Einsetzen

- Es dürfen nur Leuchtröhren eingesetzt werden, die für die Fassung des Produktes geeignet sind. Schalten Sie vor dem Einsetzen bzw. Wechsel des Leuchtmittels den Heizstrahler aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fassung sauber ist.
- Berühren Sie den Leuchtkorpus nicht mit bloßen Fingern.

### Beim Auswechseln

- Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein weiches Tuch, um eine Röhre in die Fassung zu stecken.
- Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, während der Heizstrahler eingeschaltet ist und auch nicht direkt nach dem Ausschalten. Es kann sehr heiß sein! Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Leuchtmittel erst abkühlen.



### HINWEIS:

Sie erhalten passende Ersatzröhren auf [www.pearl.de](http://www.pearl.de) unter der Produktnummer NC-5579-675.

1. Lösen Sie die vier Schrauben an der Rückseite des Gehäuses.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzhüllen vom Anschluss der defekten Röhre ab.
4. Trennen Sie das Stromkabel an den beiden Steckverbindungen.
5. Ziehen Sie dann an beiden Enden der Röhre die metallene, innen liegende Platte nach oben.
6. Nun können Sie die Röhre entnehmen und gegen eine neue austauschen.
7. Setzen Sie den Heizstrahler in umgekehrter Richtung wieder zusammen.

## Technische Daten

- Maximale Leistung: 2000 W
- Eingangsstrom: 230 V / 50 Hz
- IP-Schutzklasse: IPX 4
- Gewicht: 10,6 kg
- Maße des Heizstrahlers: 53,5 x 23 x 33 cm

- Höhe des Standfußes: 1,2 m bis 2,1 m
- Heizstufen: 650 W, 1350 W, 2000 W
- Kabellänge: 5 m, Schuko-Stecker

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt nur auf geeigneten, feuerfesten Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung und das Heizelement möglichst vor Spritzwasser geschützt sind.
- Achten Sie darauf, dass Kinder und Tiere das Gehäuse nicht erreichen können.
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu entzündlichen Gegenständen!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5578 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Andreas Kurtasz*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
05.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5578 ein.