

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser dekorativen Schwanenhals-Klemm-Lampe in elegantem Design.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schwanenhals-Lampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schwanenhals-Klemm-Lampe
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

PX-4919: USB-Netzteil

Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.200 mAh
Ladestrom	5 V DC / 0,5 A
Leuchtdauer	bis zu 5 Stunden
COB-LED	3 W
Helligkeit	bis zu 120 lm
Farbtemperatur	6.000-6.500 K
Maße Standfuß	58 x 120 x 60 mm
Länge Schwanenhals	22 cm
Lampenkopf	12 cm
Gewicht	170 g

Akku aufladen

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Schwanenhals-Lampe. Verbinden Sie das andere Kabelende dann mit einem freien USB-Port Ihres Computers oder mit einem USB-Ladegerät.

Trennen Sie die Schwanenhals-Lampe nach dem Ende des Ladevorgangs von der Stromquelle.

Verwendung

Schieben Sie den seitlichen Schalter auf die Position **ON**, um die Schwanenhals-Lampe einzuschalten.

Nun können Sie über die Touch-Schaltfläche auf dem Lampensockel die Lampe per Fingertipp aktivieren.

Die Helligkeit nimmt in 3 Stufen mit jeder erneuten Berührung zu. Mit einem vierten Fingertipp schalten Sie die Lampe wieder aus.



HINWEIS:

*Bei längerer Nichtbenutzung verliert der Akku durch die Sensorschaltung im Standby-Betrieb allmählich Energie. Schalten Sie daher die Lampe bei mehrtägigem Nichtgebrauch am seitlichen Schiebeschalter **AUS**.*

Reinigung und Pflege

Sie können die Schwanenhals-Lampe mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel und tauchen Sie die Schwanenhals-Lampe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5830-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5830 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de bureau à col de cygne à pince au design élégant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe à col de cygne à pince
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	1200 mAh
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A
Durée d'éclairage	Jusqu'à 5 h
LED COB	3 W
Luminosité	Jusqu'à 120 lm
Température de couleur	6000-6500 K
Dimensions pied de support	58 x 120 x 60 mm
Longueur du col de cygne	22 cm
Tête de lampe	12 cm
Poids	170 g

Charger la batterie

Branchez le câble de chargement USB à la lampe à col de cygne. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB libre de votre ordinateur ou à un chargeur USB.

Une fois le processus de chargement terminé, débranchez la lampe à col de cygne de la source d'alimentation.

Utilisation

Pour allumer la lampe à col de cygne, placez le commutateur latéral en position **ON**.

Vous pouvez ensuite activer la lampe en touchant la surface tactile du socle avec votre doigt.

La luminosité augmente à chaque contact, en 3 étapes.

Appuyez une quatrième fois avec votre doigt pour éteindre la lampe.

**NOTE :**

*À cause du système de capteur, la batterie perd beaucoup d'énergie en mode Veille. Pour cette raison, éteignez la lampe en plaçant le commutateur latéral sur **OFF** si vous ne comptez pas l'utiliser pendant plusieurs jours.*

Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer la lampe à col de cygne à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs pour le nettoyage, et ne plongez jamais la lampe à col de cygne dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20°C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5830 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.