

## Estimado cliente,

Gracias por comprar esta luz de discoteca. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su luz de discoteca de forma óptima.

## Alcance de la entrega


- Luz de discoteca
- Anillo de retención
- 3x tornillos
- operación manual

## Especificaciones técnicas


Fuente de alimentación	230 V, 50 Hz
energía	3 W
Numero de LEDs	3
LED de por vida	25.000 horas
Ángulo de luz	Horizontal: 360 ° Vertical: 180 °
Colores	Rojo verde azul
clase de protección	IP20
Longitud del cable	Aproximadamente 150 cm
Dimensiones (ØxH)	8,8 x 10 centímetros
Peso	208 g

## Instalación

1. Marque los tres agujeros del Anillo de retención en techo. Asegúrese de que el enchufe del dispositivo pueda alcanzar una toma de corriente.
2. Taladre tres agujeros en el Marco. Tenga cuidado de no dañar ninguna línea o cable.
3. Apriete el anillo de retención con los tres tornillos. El tres La tapicería apunta hacia el techo.



4. Empuje la luz de la discoteca hacia el Marco. Coloque las ranuras del anillo de retención hasta que encaje en las 3 ranuras.



5. Enchufe el conector en un Enchufe.

## Usar

Enciende la luz de la discoteca con el Encienda o apague el cable.



### AVISO:

*Si desea desmontar la luz de la discoteca, extráigala del soporte con un poco de fuerza.*

## instrucciones de seguridad

- El propósito de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarle con cómo funciona esto. Familiarízate con el producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.
- Reconstruir o cambiar el El producto afecta la seguridad del

producto. ¡Precaución, riesgo de lesiones!

- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto funcione desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas incluso desde una pequeña altura.
- Mantenga el producto alejado de Humedad y calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que los niños no puedan tocar fácilmente el dispositivo.
- Errores y cambios técnicos  
¡Reservado!

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información proporcionada por el municipio respectivo.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NC-5983-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE se encuentra.



Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La declaración de conformidad detallada se puede encontrar en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NC-5983 en el campo de búsqueda.

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado los libros se pueden encontrar en el sitio web:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**