

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Lichterketten-Vorhangs. Die LED-Lichterketten sind bei hoher Leuchtkraft extrem genügsam. Sie verbrauchen bis zu 90% weniger Strom als Lichterketten mit Glühlämpchen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Lichterketten-Vorhang optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichterkette
- Steuer-Modul
- 230 V-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-6020: LED-Lichterketten-Vorhang „Snow“ mit 180 LEDs, kaltweiß
NC-6021: LED-Lichterketten-Vorhang „Snow“ mit 180 LEDs, warmweiß

Technische Daten

Schutzklasse	IP44
Verbrauch	Max. 7,5 W

Verwendung

Verbinden Sie den LED-Lichterketten-Vorhang über das Netzteil mit der Stromversorgung. Drücken Sie auf die Taste des Controllers, um nacheinander folgende Effekte einzustellen:

1. Permanent
2. Lichtwellen
3. Sequenzen
4. Langsames Blinken
5. Schnelles Blinken (Stufe 1)
6. Schnelles Blinken (Stufe 2)
7. Schnelles Blinken (Stufe 3)
8. Schnelles Blinken (Stufe 4)

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Steuer-Modul und das Netzteil fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6020 und NC-6021 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befinden.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rideau lumineux à LED qui produit une haute luminosité tout en étant extrêmement économique. En effet, il consomme jusqu'à 90 % d'énergie en moins que les guirlandes fonctionnant avec des ampoules à incandescence.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rideau lumineux
- Boîtier de commande
- Adaptateur secteur 230 V
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-6020 : Rideau lumineux "Snow" avec 180 LED, blanc froid

NC-6021 : Rideau lumineux "Snow" avec 180 LED, blanc chaud

Caractéristiques techniques

Classe de protection	IP44
Consommation	Max. 7,5 W

Utilisation

Branchez le rideau lumineux à une prise murale via l'adaptateur secteur. Appuyez sur le bouton du boîtier de commande pour régler successivement les effets suivants :

1. Éclairage continu
2. Ondes lumineuses
3. Séquentiel
4. Clignotement lent
5. Clignotement rapide (Niveau 1)
6. Clignotement rapide (Niveau 2)
7. Clignotement rapide (Niveau 3)
8. Clignotement rapide (Niveau 4)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-6020 et NC-6021 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.01.2014