

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Leuchtkugel. Diese Solar-Leuchtkugel setzt sanfte Lichtakzente und beleuchtet Ihr Zuhause stilvoll.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Solar-Leuchtkugel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-Leuchtkugel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Ni-MH-Akku	300 mAh
Solarpanel	2 V / 30 mA
Kugel-Durchmesser	9 cm
Gewicht	182 g

Verwendung

1. Schalten Sie die Solar-Leuchtkugel mit dem Schalter an der Unterseite ein.

**HINWEIS:**

Wenn Sie nicht wissen, ob die Leuchtkugel eingeschaltet ist, stellen Sie sie für 5 Minuten in die Sonne. Gehen Sie dann mit der Leuchtkugel in einen abgedunkelten Raum. Leuchtet sie, ist die Leuchtkugel eingeschaltet. Leuchtet sie nicht, ist sie ausgeschaltet. Betätigen Sie in dem Fall noch einmal den Schalter an der Unterseite und wiederholen Sie den Test.

2. Stellen Sie die Solar-Leuchtkugel dann in direktes Sonnenlicht. Nach ungefähr zehn bis zwölf Stunden ist der integrierte Akku aufgeladen.
3. Wenn es dunkel wird, schaltet die Solar-Leuchtkugel sich automatisch ein, wenn es wieder hell wird, schaltet die Leuchtkugel sich automatisch wieder aus.

**HINWEIS:**

Dieses Produkt kann im Außenbereich verwendet werden. Es ist spritzwassergeschützt, darf allerdings nicht im Wasser stehen.

Sicherheitshinweise**ACHTUNG!**

Die Leuchtkugel darf im Winter nicht im Außenbereich platziert werden. Es können Schäden durch Frost entstehen.

Holen Sie die Leuchtkugel bei Hagel in den Innenbereich. Hagelkörner können Schäden an der Leuchtkugel verursachen.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.

- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6029-675 in Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6029 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boule lumineuse solaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boule lumineuse solaire
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie NiMH	300 mAh
Panneau solaire	2 V / 30 mA
Diamètre boule	9 cm
Poids	182 g

Utilisation

1. Allumez la boule lumineuse solaire avec l'interrupteur situé sur la face inférieure.

**NOTE :**

Si vous ne savez pas si la boule lumineuse est allumée, placez-la au soleil pendant 5 minutes. Ensuite, emmenez la boule lumineuse dans une pièce sombre. Si elle brille, c'est qu'elle est activée. Si elle ne brille pas, c'est qu'elle est éteinte. Dans ce cas, appuyez à nouveau sur l'interrupteur situé sur la face inférieure et répétez le test.

2. Placez ensuite la boule lumineuse à la lumière directe du soleil. Au bout d'environ 10 – 12 heures, la batterie intégrée est chargée.
3. Lorsqu'il fait sombre, la boule solaire s'allume automatiquement. Elle s'éteint à nouveau automatiquement lorsque la luminosité ambiante augmente.

**NOTE :**

Ce produit peut être utilisé en extérieur. Il résiste aux projections d'eau, mais ne doit pas être plongé dans l'eau.

Consignes de sécurité**ATTENTION !**

La boule lumineuse ne doit pas être placée à l'extérieur en hiver. Des dommages peuvent être causés par le gel.

En cas de grêle, rangez la boule lumineuse à l'intérieur. Les grêlons peuvent endommager la lampe.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
 - Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.

- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6029 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.