

# Universal LED-Leiste "Light Tube"




Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Universal LED-Leiste. Diese Leiste können Sie unabhängig von Steckdosen befestigen und so mit den schwenkbaren LEDs auch unzugängliche Stellen perfekt ausleuchten.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

## Lieferumfang

LED-Leiste  
Klettbefestigung  
2 Schrauben und Dübel

## Batterien einlegen



Schieben Sie die Montagehilfe an der Rückseite der LED-Leiste zur Seite und klappen Sie das darunter liegende Fach auf. Legen Sie drei Batterien des Typs AAA ein (siehe Abbildung). Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Montage

Sie können diese LED-Leiste mit der mitgelieferten Klettbefestigung oder mit Schrauben befestigen. Ziehen Sie die Schutzfolien der Klettbefestigung ab und kleben Sie diese fest.

Alternativ können Sie die LED-Leiste auch mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. An der Rückseite der LED-Leiste befindet sich eine Montagehilfe. Schieben Sie diese zur Seite und nehmen Sie sie ab. Befestigen Sie dann die Montagehilfe mit zwei Schrauben an der gewünschten Stelle. Schieben Sie nun die LED-Leiste wieder auf die Montagehilfe.

## Verwendung

Drücken Sie auf die Taste an der Vorderseite der LED-Leiste. Sie erhalten nun ein helles Licht. Drücken Sie erneut auf die Taste, um das Licht zu dimmen. Drücken Sie ein drittes Mal auf dieselbe Taste, um die LED-Leiste auszuschalten. Drehen Sie an den Griffen an den beiden Seiten der LED-Leiste, um die Ausrichtung des Lichts zu ändern.

NC-6083: Kaltweiß      NC-6084: Warmweiß

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# Réglette LED "Light Tube"



Chère cliente, Cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Les réglottes fonctionnent en autonomie et vous pouvez donc les placer librement pour éclairer efficacement les endroits voulus grâce aux LEDs inclinables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

Réglette LED  
Fixation autocollante  
2 vis et cheville

## Installer les piles



Ouvrez le logement pile situé sous la réglette LED. Insérez trois piles AAA (voir image). Refermez le compartiment.

## Montage

Vous pouvez fixer cette réglette avec l'autocollant fourni ou avec des vis. Retirez le film de la bande autocollante et collez la réglette à l'endroit voulu.

Vous pouvez aussi fixer la réglette LED avec les vis fournies. Démontez le support de montage situé à l'arrière de la réglette LED. Fixez le support à l'endroit voulu avec deux vis. Glissez la réglette LED sur le support.

## Utilisation

Appuyez sur la touche à l'avant de la réglette LED. La lumière s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche pour régler l'intensité de la lumière. Appuyez une troisième fois sur la même touche pour éteindre la réglette.

Tournez les poignées aux extrémités de la réglette LED pour modifier l'inclinaison de la lumière.

NC-6083: blanc froid      NC-6084: blanc chaud

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

## Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

