

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Wasserlilie, die Ihren Gartenteich nachts ganz automatisch mit buntem Licht erhellt. Wenn mehrere LED-Wasserlilien im Teich schwimmen, kann so ein mystisch-romantisches Licht erzeugt werden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre LED-Wasserlilie optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Wasserlilie
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AA (1,5 V)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien des Typs AA (1,5V)
Farben	Blau, grün, rot, lila, gelb, silber
Durchmesser	14 cm
Gewicht	96 g

Einlegen der Batterien

Die LED-Wasserlilie wird durch drei Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang) mit Strom versorgt. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Gehäuses, indem Sie den unteren Teil einfach aufschrauben. Legen Sie in die Batteriehalterungen drei Batterien des Typs AA (1,5 V) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Am Boden des Batteriefachs ist skizziert, wie die Batterien eingesetzt werden müssen. Schrauben Sie danach das Batteriefach wieder sorgfältig zu. Achten Sie dabei darauf, keine Kabel einzuklemmen und dass der Dichtungsgummi korrekt sitzt.




HINWEIS:

Halten Sie die Wasserlilie während des Auf- und Zuschraubens nicht am LED-Kopf. Schrauben Sie sie nach dem Einlegen der Batterien fest zu.

Funktionsweise

Die LED-Wasserlilie hat auf ihrem Sockel einen Lichtsensor, der die Farbwechsel-LED bei Dunkelheit automatisch einschaltet. Dafür ist es wichtig, dass der Lichtsensor nicht von den Blättern der Wasserlilie bedeckt wird. Sonst ist der Sensor abgedunkelt und die LED leuchtet ständig. Drehen Sie den Blätterkranz also so, dass der Lichtsensor frei bleibt (siehe Bild).



Lichtsensoren

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Die LED oder andere Teile des Produkts sind nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde

abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Falsch eingesetzte Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6095-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6095 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lotus lumineux, qui illumine automatiquement votre plan d'eau d'une multitude de couleurs quand vient la nuit. Faites flotter plusieurs lotus lumineux dans votre étang pour créer une lumière mystique et romantique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lotus lumineux
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>) : 3 piles AA (1,5 V)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA (1,5 V)
Couleurs	Bleu, vert, rouge, violet, jaune, argent
Diamètre	14 cm
Poids	96 g

Insertion des piles

Le lotus lumineux est alimenté par trois piles de type AA (non fournies). Ouvrez le compartiment à piles situé sous le boîtier en dévissant simplement la partie inférieure. Insérez trois piles de type AA (1,5 V) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité. Un schéma au fond du compartiment indique comment les piles doivent être installées. Revissez ensuite le compartiment à piles pour le fermer. Veillez à ne coincer aucun câble et à ce que le joint d'étanchéité soit correctement placé.




NOTE :

Ne tenez pas le lotus par la LED lorsque vous vissez ou dévissez le compartiment. Revissez fermement après avoir installé les piles.

Fonctionnement

Le socle du lotus dispose d'un capteur de lumière permettant d'allumer automatiquement la LED à couleur changeante dans l'obscurité. De ce fait, il est important que le capteur ne soit pas couvert par les feuilles du lotus. Sinon, le capteur est plongé dans l'obscurité et la LED brille en continu. Tournez la couronne de feuilles de manière à ce que le capteur de lumière reste dégagé (cf. image).



Capteur de lumière

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- La LED ou les autres pièces du produit ne sont pas remplaçables.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,

veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- N'utilisez pas des accumulateurs et des piles en même temps. Cela peut entraîner un risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Veillez à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-6095 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.