

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Reklametafel.
Bewerben Sie Ihr Tagesangebot brandaktuell und stilvoll.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Reklametafel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Reklametafel
- 3 Stifte (rot/weiß/grün)
- Netzteil
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromverbrauch:	12 V / 2,88 W
Helligkeit:	130 lm
Beleuchtung:	36 LEDs
Größe:	ca. 40 x 30 cm
Gewicht:	ca. 1400 g

Verwendung

Stellen Sie die Reklametafel in einem trockenen Innenraum auf. Beschriften Sie die Tafel mit einem der drei mitgelieferten Stifte. Verbinden Sie die Tafel dann mit der Stromversorgung.

**HINWEIS:**

Trennen Sie die Tafel vor der Reinigung von der Stromversorgung und verwenden Sie nur das mitgelieferte Reinigungstuch (feucht).

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Mettez en valeur l'offre du jour dans style flashy.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tableau publicitaire
- 3 stylos (rouge/blanc/vert)
- Adaptateur secteur
- Chiffon de nettoyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12 V / 2,88 W
Luminosité : 130 lm
Eclairage : 36 LEDs
Dimensions : env. 40 x 30 cm
Poids : env. 1400 g

Utilisation

Placez le tableau en intérieur dans un endroit sec. Ecrivez sur le tableau avec un des trois stylos fournis. Branchez le tableau au réseau électrique.

**NOTE:**

Débranchez l'alimentation électrique du tableau avant de le nettoyer et utilisez uniquement le chiffon fourni (humide).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation!

**ATTENTION**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.