

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser Akku-Kerzen. Mit diesem dekorativen Produkt zaubern Sie ganz ohne Brandgefahr eine festliche Atmosphäre in Ihr Eigenheim.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an diesen Akku-Kerzen lange Freude haben.

Lieferumfang

- 12 Akku-Kerzen
- 12 Edelstahlhalter
- 1 Ladestation
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Integrierte NiMH-Akkus
- Netzteil-Ausgang: 7,5 V – 200 mA
- Ladedauer: ca. 8 h
- Leuchtdauer: ca. 8 h

Verwendung

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Ladestation an und verbinden Sie das Netzteil dann mit der Stromversorgung.
- Stellen Sie die Schalter der Akku-Kerzen UNBEDINGT auf die OFF-Position. Explosionsgefahr!
- Stecken Sie die Akku-Kerzen vorsichtig auf die Ladestifte der Ladestation. Die jeweilige Lade-LED leuchtet auf.
- Nach ca. 8 Stunden entfernen Sie die Akku-Kerzen.
- Schalten Sie die Schalter der Akku-Kerzen in die ON-Position und stecken Sie diese entweder in die mitgelieferten Ständer oder in bereits vorhandene Kerzenständer.
- Die Kerzen beginnen zu leuchten und zu flackern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6256/6199 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6199 ein.