

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Dynamo-Taschenlampe. Bringen Sie Licht ins Dunkel und erzeugen Sie den Strom dafür selbst! Bitte lesen Sie die folgende Anleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Dynamo-Taschenlampe optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Dynamo-Taschenlampe
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Akku: 40 mAh NiMH  
Größe: 107 × 52 × 30 mm  
Gewicht : 86 g

### Verwendung

1. Schieben Sie den hinteren Schalter zurück. Eine große Taste springt aus der Taschenlampe.
2. Drücken Sie die Taste bis zum Anschlag und lassen Sie die Taste dann los.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für ungefähr eine Minute. Drücken Sie die Taste ungefähr zweimal pro Sekunde nach unten. Achten Sie darauf, dass das Schwungrad in der Taschenlampe in Bewegung bleibt. Dadurch laden Sie die Taschenlampe auf.

4. Schieben Sie nach dem Aufladen den Schalter wieder nach vorne und rasten Sie die Taste ein.
5. Schieben Sie nun den vorderen Schalter nach vorne und Sie erhalten Licht.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-6259 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,  
D-79426 Buggingen



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
15.08.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-6259 ein.