

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Schreibtischlampe. Variabel, zeitlos, stilecht und energiesparend! Verwenden auch Sie Hochleistungs-LED-Technik für zu Hause und das Büro. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Schreibtischlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lampenarm
- 2 Standsegmente
- Lampenfuß
- Netzteil 230 V mit Fußschalter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leuchtmittel: HighPower-LED 3 W (ca. 20000 h Brenndauer)
Stromversorgung: 4 V, 700 mA

Verwendung

1. Packen Sie die Stehlampe vorsichtig aus.
2. Stellen Sie den Lampenfuß auf eine ebene feste Fläche.
3. Schrauben Sie das untere Standsegment (Stecker am kleinen Schraubgewinde) im Uhrzeigersinn auf den Lampenfuß.
4. Verbinden Sie die beiden Stecker der Standsegmente miteinander und schrauben Sie das obere Standsegment im Uhrzeigersinn auf das untere Standsegment.
5. Schrauben Sie nun den Lampenarm auf das obere Standsegment.
6. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Lampe an und verbinden Sie dieses mit der Stromversorgung.
7. Stellen Sie anschließend die Drehgelenke auf Ihre Bedürfnisse ein.

Montage

Die Montageanleitung finden Sie auf der Rückseite.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

**ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions de l'achat de cette lampe de bureau. Style moderne et basse consommation ! LED puissantes pour la maison ou le bureau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bras de lampe
- 2 Segments
- Pied de lampe
- Alimentation 230 V avec interrupteur par pied
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Ampoule : LED 3W HighPower (jusqu'à 20.000h d'éclairage)

Alimentation : 4 V, 700 mA

Utilisation

1. Déballez soigneusement de la lampe.
2. Placez le pied sur une surface plane et stable.
3. Vissez le segment inférieur (connecteur sur la vis de petite taille) sur le pied.
4. Connectez les deux segments ensemble et vissez le segment supérieure sur l'inférieur.
5. Vissez maintenant le bras de la lampe sur le segment supérieur.
6. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la lampe et sur une prise électrique.
7. Orientez ensuite la lampe selon vos besoins.

Montage

Veuillez lire les instructions de montage au dos.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

**ATTENTION:**

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

