

Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Dank für den Kauf dieser LED-Tischlampe. Bringen Sie mit diesem ästhetischen und anspruchsvollen Design neuen Glanz in Ihr Heim und sehen Sie Altvertrautes einmal in ganz neuem Licht. Die vorliegende Bedienungsanleitung gibt Ihnen Tipps und Hinweise, wie Sie Ihre neue Lampe optimal einsetzen und so die längste Freude an ihr haben können. Bitte lesen Sie sie daher aufmerksam und sorgfältig durch.


Lieferumfang

- LED-Tischlampe
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich drei Batterien des Typs AA.

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Lampe und setzen Sie drei AA-Batterien in die Positionen, die auf dem Schema im Batteriefach angegeben werden. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Betätigen Sie den Schalter neben dem Batteriefach, um die Lampe ein- und auszuschalten.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC6421 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC6421 ein.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet objet design et raffiné saura éclairer votre intérieur sous un nouveau jour.

Afin d'utiliser votre nouveau produit de manière optimale, veuillez lire et respecter attentivement les consignes suivantes.


Contenu

- Lampe de bureau LED
- Mode d'emploi

Il vous faut en plus : 3 piles AA

Mise en service

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la lampe et insérez trois piles AA en respectant le schéma inscrit dans le socle du schéma. Respectez la polarité lors de la mise en place des piles. Actionnez l'interrupteur à côté du compartiment à piles pour allumer et éteindre la lampe.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC6421 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit,

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.10.2013

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC6421.