

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser 4in1-LED-Unterbauleuchte. Ob als Wandlampe, in der Hand getragen als Arbeitsleuchte oder aufgehängt an einem Haken – diese Lampe können Sie immer und überall verwenden und befestigen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 4in1-LED-Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Unterbauleuchte
- Halterung mit Magnet
- Klebestreifen mit Klettverschluss
- 2 Schrauben
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- 3 Batterien (Typ AAA)

**Technische Daten**

LEDs	7 LEDs mit 5 mm Radius und Chromreflektor
Durchmesser der Leuchtröhre	24 mm
Länge	267 mm
Gewicht	127 g

**Produktvarianten**

- NC-6542: Flexible warmweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, schwarz
- NC-6544: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, schwarz
- NC-6546: Flexible warmweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, weiß
- NC-6548: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, weiß
- NC-6550: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, mattsilber
- NC-6552: Flexible kaltweiße 4in1-LED-Unterbauleuchte, mattsilber

**Batterien einlegen und Inbetriebnahme**

1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel am Ende der Leuchtröhre auf.
2. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie bitte auf die Hinweise zur Polarität auf dem Batteriefach.
3. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.
4. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Lampe einzuschalten. Ein weiterer Tastendruck erhöht die Helligkeit. Ein dritter Tastendruck schaltet die Lampe wieder aus.

**Verwendung**

Diese Unterbauleuchte besticht vor allem durch ihre beeindruckende Flexibilität in der Anwendung. Sie können Sie einfach überall nutzen – waagrecht oder senkrecht, stehend oder an der Wand montiert, in der Hand gehalten oder an einem Haken hängend.

**Wandhalterung**

Befestigen Sie die Leuchte entweder mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, hängen Sie sie mit ihrem Magneten an eine Metallwand oder befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss einfach überall, indem Sie eine Seite an die Wand und die andere an den Fuß der Unterbauleuchte kleben. Falls Sie sich für eine feste Montage mit den Schrauben entscheiden, bringen Sie die Lampe bitte nur im Innenbereich an.

**Handleuchte**

Nehmen Sie die Leuchtröhre aus ihrer Halterung, um sie als Handleuchte zu nutzen.

**Stehlampe**

Nehmen Sie die Leuchtröhre aus der Halterung und ziehen Sie die Halterung aus dem Lampenfuß. Jetzt können Sie die Leuchtröhre in den Lampenfuß stecken – und schon wird die Unterbauleuchte zur Stehlampe.

**Hängeleuchte**

Drehen Sie den Haken an der Rückseite der Leuchtröhre nach oben, um sie an einem beliebigen Ort aufzuhängen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-6542-975, NC-6544-675, NC-6546-675, NC-6548-675, NC-6550-675 und NC-6552-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
09.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.